

# G2.1DM / KL / MA システムバージョンアップガイド

## For Mac

Copyright(C) 2011 ZOOM Corporation. All Rights Reserved.

ver1.11

● 本ソフトウェアを使用したことによる損害、または第三者からのいかなる請求についても（株）ズームは一切の責任を負いません。また、本ソフトウェアの無断配布/販売/リース/レンタル/改変/リバースエンジニアリングを禁止いたします。ソフトウェアの仕様および本ドキュメントの内容は将来予告なしに変更する場合があります。

本マニュアルに記載してある説明図は、実際の Mac の画面と異なることがあります。

## <目次>

はじめに .....	3
動作環境.....	3
注意事項.....	3
G2.1DM / KL / MA のバージョンを確認する .....	4
バージョンアップ手順.....	4

## はじめに

このたびは、”G2.1DM / KL / MA v1.1x バージョンアップ アプリケーション”をダウンロードいただき誠にありがとうございます。

本ドキュメントは、上記アプリケーションを用いた G2.1DM / KL / MA のバージョンアップについて説明します。

**【注意】** v.1.1x の “x” は各モデルにより異なります。

**【注意】** スクリーンショットは G2Nu / G2.1Nu を使用しています。

## 動作環境

対応 OS : Mac OS 10.4 / 10.5 / 10.6 / 10.7

### 注意事項

**1) Mac には管理者権限のアカウントでログインしてください。**

2) 本アプリケーションを起動する前に、実行中のアプリケーションをすべて終了してください。

## G2.1DM / KL / MA のバージョンを確認する

G2.1DM / KL / MA オペレーションマニュアル P31 の手順をご参考いただき、お手持ちの G2.1DM / KL / MA のバージョンを確認して下さい。既にバージョンが G2.1DM は v1.11、G2.1KL は v1.12 、G2.1MA は v1.13 もしくはそれ以降の場合、本アプリケーションでのバージョンアップは必要ありません。上記バージョンより低い場合、以下の手順により、バージョンアップを行ってください。

## バージョンアップ手順

1. バージョンアップを行う前に、お使いの Mac と USB ケーブルで接続されている MIDI またはオーディオ機器があれば、全て取り外してください。また、動作しているアプリケーションがあれば、全て終了してください。
2. G2.1DM / KL / MA の電源が OFF の状態で、DOWN フットスイッチと UP フットスイッチを押しながら Mac と USB ケーブルで接続します。この操作により、G2.1DM / KL / MA がバージョンアップ待機状態となり、G2.1DM / KL / MA のディスプレイには、バージョンアップ待機画面が表示されます（下画像参照）。

**VERSION UPGRADE**

**Now Connecting...**

### **[注意]**

お使いの Mac に、G2.1DM / KL / MA バンドルソフト「Edit & Share」がインストールされている場合、G2.1DM / KL / MA を Mac に接続すると、自動で「Edit & Share」が起動します。この状態ではバージョンアップが正常に行えませんので、まず「Edit & Share」を終了してください。


3. 接続後しばらくお待ち頂き、Mac により G2.1DM / KL / MA が正常に認識されると、G2.1DM / KL / MA のディスプレイが下記のように変化します。

**VERSION UPGRADE**


**Ready for  
version upgrade!**

4. 添付のバージョンアップ用アプリケーション” G2.1xx Updater v1.1x.app”のアイコンをダブルクリックし、起動してください。

**[注意]** G2.1xx の“xx”と v.1.1x の“x”は各モデルにより異なります。



起動すると、以下のようなウィンドウが表示されます。




5. [Input Device]、[Output Device]の欄に、ともに” G2Nu / G2.1Nu Ver. \*.\* [0x\*\*\*\*\*]”と表示されていることを確認してください。表示されていない場合は、各欄をクリックして表示される MIDI デバイス一覧から” G2Nu / G2.1Nu Ver. \*.\* [0x\*\*\*\*\*]”を選択してください。

**[注意]**

デバイス名の“\*”の部分は、お使いの G2.1DM / KL / MA の USB コントローラーのバージョンによって異なります。

6. バージョンアップを実行するには、[Execute]ボタンを押してください。  
バージョンアップ中は、以下のように進捗状態が表示されます。



また、G2.1DM / KL / MA のディスプレイには、下記のような画面が表示されます。



バージョンアップ中は USB ケーブルを抜かないでください。

**[注意]**

バージョンアップ中に以下のようなエラー（Time out error. \*-(\*））が表示された場合、手順 2 からやり直してください。



7. バージョンアップが完了すると、その旨が以下のように表示されます。



[OK]ボタン、[Exit]ボタンの順に押し、バージョンアップアプリケーションを終了させてください。

また G2.1DM / KL / MA のディスプレイには、以下のように”Complete”と表示されますので、USB ケーブルを抜いてください。



8. 最後に、バージョンアップ後の G2.1DM / KL / MA 本体のバージョンを確認します。  
G2.1DM / KL / MA オペレーションマニュアル P31 の手順をご参考いただき、G2.1DM / KL / MA のバージョンを確認して下さい。バージョンが v1.1x と表示されれば、バージョンアップは正常に終了しています。

**[注意]** v.1.1x の “x” は各モデルにより異なります。

以上で G2.1DM / KL / MA のバージョンアップは完了です。