

ZOOM H and F-Series Multi Track ASIO Driver

インストールガイド (Windows)

Copyright(C) 2018 ZOOM Corporation. All Rights Reserved.

● 本ソフトウェアを使用したことによる損害、または第三者からのいかなる請求についても(株)ズームは一切の責任を負いません。また、本ソフトウェアの無断配布/販売/リース/レンタル/改変/リバースエンジニアリングを禁止いたします。ソフトウェアの仕様および本ドキュメントの内容は将来予告なしに変更する場合があります。

Windows®はMicrosoft®社の商標または登録商標です。

*文中のその他の製品名、登録商標、会社名は、それぞれの会社に帰属します。

*文中のすべての商標および登録商標は、それらの識別のみを目的として記載されており、各所有者の著作権を侵害する意図はありません。

本マニュアルに記載してある説明図は、実際のパソコンの画面と異なることがあります。

<目次>

はじめに	3
動作環境.....	3
注意事項.....	3
ドライバを更新する場合.....	3
インストール手順.....	4
アンインストール手順	8

はじめに

このたびは、”ZOOM H and F-Series Multi Track Driver”ドライバをダウンロード頂き、誠にありがとうございます。

本ドキュメントは、”ZOOM H and F-Series Multi Track Driver”のインストールとアンインストールについて説明します。

動作環境

対応 OS : Windows® 7(32bit、64bit)
 Windows® 8(32bit、64bit)
 Windows® 8.1(32bit、64bit)
 Windows®10(32bit、64bit)

注意事項

- 1) 製品を PC からはずした状態でインストール／アンインストールしてください。
- 2) 本アプリケーションを起動する前に、実行中のアプリケーションをすべて終了してください。

ドライバを更新する場合


既に”ZOOM H-Series Multi Track Driver”、または”ZOOM H and F-Series Multi Track Driver”がインストールされている場合は、アンインストール手順に従い、現在インストールされているドライバをアンインストールした後、インストール手順に従って、新しいドライバのインストールを行ってください。

インストール手順

1. 製品を含む、すべての USB 機器をはずした状態で Windows を起動します。
(キーボード、マウスを除く)
2. インストールを行う前にすべてのアプリケーションを終了してください。
3. ”H_and_F-Series_Multi_Track_ASIO.exe”のアイコンをダブルクリックします。
4. “ユーザーアカウント制御 このアプリがデバイスに変更を加えることを許可しますか？”と警告ダイアログが表示された場合は、“はい” をクリックしてください。




5. 言語を選択して、[OK]をクリックしてください。




6. ドライバのインストールを行います。[次へ]をクリックしてください。



7. 使用許諾契約書が表示されますので、よくご確認の上、“使用許諾契約の条項に同意します” にチェックを入れ、[インストール]をクリックして、インストールを開始してください。



8. InstallShield ウィザードを完了しました。[完了]をクリックして、インストールを終了して下さい。



9. 続いて、製品とコンピュータを USB ケーブルで接続します。

H2n:	USB メニューから[AUDIO I/F]を選択し、[Multi Track]を選択します
H3-VR:	USB メニューから[オーディオ I/F]を選択し、[4ch Ambisonics]を選択します
H5:	USB メニューから[AUDIO INTERFACE]を選択し、[MULTI TRACK]を選択します
H6:	USB メニューから[オーディオインターフェース]を選択し、[マルチトラック]を選択します
F4 / F8 / F8n:	USB メニューから[Audio Interface]を選択し、[Multi Track (PC/Mac)]を選択します


製品をコンピュータに接続すると、“デバイスドライバーソフトウェアをインストールしています”等と表示され、自動的にインストールが完了します。

アンインストール手順

1. 製品を含む、すべての USB 機器をはずした状態で Windows を起動します。(キーボード、マウスを除く)
2. インストールを行う前にすべてのアプリケーションを終了してください。
3. スタート→プログラム→ZOOM→"Uninstall ZOOM H and F Series Multi Track Audio Driver" アイコンをクリックします。



4. アンインストーラが起動します。アンインストールをする場合は[はい]をクリックしてください。アンインストールを行わない場合は[いいえ]をクリックしてください。



※アンインストールは自動的に完了します。