

接続する

外部機器との接続＜追補＞

Ver.2 の
新機能

1. 本製品の電源をオフにした状態で、Windows 搭載 PC または Macintosh と USB ケーブルで接続します。

2. ＜MicroSD カードリーダーとして使用するには＞
「CArd」と表示されているときに ● を押します。
＜オーディオインターフェースとして使用するには＞
「AUdio」が表示されているときに ● を押します。

MEMO

10 秒間操作を行わないと自動的に MicroSD カードリーダーとしての動作が始まります。



3. ＜「CArd」を選択した場合＞

MicroSD カードリーダーとしての動作が始まります。

＜「AUdio」を選択した場合＞

「サンプリング周波数を選択する画面が表示されるので、◀▶/▶▶ で周波数を選択し、● を押します。


MEMO

サンプリング周波数は、録音ソフトや再生ファイルと同じ設定にしてください。



4. オーディオインターフェースとしての動作が始まります。

本製品の入力信号はコンピューターへ送られ、コンピューターでの再生信号を本製品でモニターする事ができます。



1	出力レベルの調整
2	LO CUT 機能の切り替え
3	AUTO レベル機能の切り替え
4	入力レベルの調整
5	キーを無効にする
6	ライン/ヘッドホン出力端子未使用時、コンピューターの再生信号をモニターできます