

## P4next 動作確認済みAndroidデバイスとソフトウェア

2025年10月現在、当社で動作が確認されているAndroidデバイスとソフトウェアは下記の通りです。

ブランド	機種名	OS Ver.	Microsoft Teams	YouTube	Twitch	Cubasis
Google	Pixel 7	15	0	0	0	0
	Pixel 8	15	0	0	0	$\circ$
	Pixel 9	15	$\circ$	$\circ$	$\circ$	$\circ$
SAMSUNG	Galaxy S24	15	0	0	0	$\circ$
	Galaxy S24 FE	14	$\circ$	$\circ$	$\circ$	$\circ$
	Galaxy Z Fold7	16	×	0	0	$\circ$
	Galaxy Z Flip7	16	0	$\circ$	$\circ$	0
SONY	Xperia 1 VI	15	0	0	0	0
	Xperia 10 II	11	×	$\circ$	$\circ$	0
ОРРО	Reno 7A	12	0	0	0	0
	Reno 11A	14	0	0	$\circ$	0

<sup>※</sup>これらの情報は、弊社における動作確認の結果を示すものであり、上記のデバイスとソフトウェアで問題がないことを 保証するものではありません。

<sup>※</sup>スマートフォン/タブレットと接続してご使用になる場合は、P4nextのUSB Audio Interface Modeを「Stereo Mix」に設定してください。「Multi Track」モードでは意図しない動作となる場合があります。 設定方法については、オペレーションマニュアルの「パソコンやスマートフォン/タブレットに送る信号を設定する」をご参照ください。オペレーションマニュアルについては、P4nextのサポート&ダウンロードページ ( zoomcorp.com/help/p4next )よりダウンロードすることができます。