

L-8 ファームウェア アップデートガイド


Copyright(C) 2020 ZOOM Corporation. All Rights Reserved.

● 本ソフトウェアを使用したことによる損害、または第三者からのいかなる請求についても（株）ズームは一切の責任を負いません。また、本ソフトウェアの無断配布/販売/リース/レンタル/改変/リバースエンジニアリングを禁止いたします。ソフトウェアの仕様および本ドキュメントの内容は将来予告なしに変更する場合があります。

本マニュアルに記載してある説明図は、実際の画面と異なることがあります。

ファームウェアのアップデート

L-8のファームウェアを、最新のものにアップデートできます。



1. ファームウェアアップデート用ファイルを SD カードのルートディレクトリにコピーする

NOTE

最新のファームウェアアップデート用ファイルは ZOOM の Web サイト（www.zoom.co.jp）からダウンロードできます。


2. SD カードを **L-8** にセットする

3. (SOUND PAD) を押しながら、 を ON にする

NOTE

電池駆動時はファームウェアアップデートできません。

4. (SOUND PAD) を押す



NOTE

ファームウェアアップデート中に電源を OFF にしたり、SD カードを抜かないでください。**L-8** が起動しなくなるおそれがあります。

5. ファームウェアアップデートが完了したら、 を OFF にする



NOTE

万が一途中でファームウェアアップデートに失敗した場合は、手順の最初から再度ファームウェアアップデートを実行してください。