

G1_{FOUR}/G1X_{FOUR} B1_{FOUR}/B1X_{FOUR}

Version 2.0 追補マニュアル


ファームウェア Version 2.0 から以下の機能が追加、変更されました。


ルーパーの位置を変更する

ルーパーの位置をエフェクトの前または後に変更できるようになりました。ルーパーの位置をエフェクトの前に切り替えて一度演奏した音をループさせれば、楽器を演奏しなくても音作りをすることができます。

1. ルーパーに切り替える

- ・  を押す
LOOPER

元のモードに戻る：  を押す
LOOPER



2. ルーパーの位置を変更する

- ・  を回す

| LOOPER | | | | |
|--------|----------|------|-----|--|
| Time | StorMode | POST | VOL | |
| 1x2 | Finish | Pre | 80 | |

| 設定 | 説明 |
|------|------------------------|
| Pre | ルーパーの位置をエフェクトの前に設定します。 |
| Post | ルーパーの位置をエフェクトの後に設定します。 |

NOTE

録音時間やルーパーの位置、テンポを変更すると、録音済みのフレーズは消去されます。

HINT

ファームウェア Version 1.1 までにあったテンポ (BPM) の設定は、リズムまたは SETTING>SETUP から変更することができます。

リズム再生中の設定値の表示

リズムの再生中にもリズムの設定が確認できるようになりました。

Version 1.1 以前

| RHYTHM | | | |
|---------|-------|-----|-----|
| PATTERN | Count | BPM | VOL |
| GUIDE | ON | 120 | 80 |

停止中

| RHYTHM | | | |
|---|--|--|--|
|  | | | |

再生中

Version 2.0 以降

| RHYTHM | | | |
|---------|-------|-----|-----|
| PATTERN | Count | BPM | VOL |
| GUIDE | ON | 120 | 80 |

停止中 / 再生中