



MODE D'EMPLOI DE L'INTERFACE AUDIO



© 2023 ZOOM CORPORATION La reproduction de ce manuel, en totalité ou partie, par quelque moyen que ce soit, est interdite.

| Table des matières ······1 |
|--|
| Interface audio et surface de contrôle 2 |
| À propos des marques déposées 4 |
| Connexion et déconnexion en mode interface audio5 |
| Fonctions de surface de contrôle |
| Emploi des fonctions de surface de contrôle7 |
| Fonctionnement de la section des faders9 |
| Configuration des touches de fonction 11 |
| Tableau de référence des fonctions de surface de contrôle 12 |
| La table de mixage en mode interface audio |
| Volume, départ de reverb et panoramique 13 |
| Couplage stéréo ······13 |
| [BALANCE] |
| Accordeur (Tuner) ····· 14 |
| Effets en mode interface audio |
| Effet par insertion |
| Effet par départ/rotour (royorb) |
| |
| Travail avec les patches |
| Travail avec les patches Opérations sur les patches |

Interface audio et surface de contrôle

Cette section explique comment configurer et utiliser les fonctions d'interface audio et de surface de contrôle du R16 avec le logiciel station de travail audio numérique (DAW) installé sur votre ordinateur.

Fonctions de l'interface audio et de la surface de contrôle



Interface audio

Les diverses prises d'entrée et de sortie du R16 peuvent être utilisées comme une interface audio USB haute vitesse (USB 2.0) acceptant 8 entrées et 2 sorties avec une qualité d'entrée et de sortie atteignant 24 bits/96 kHz. Des effets peuvent également être utilisés lorsque la fréquence d'échantillonnage est de 44,1 kHz, et l'appareil peut être alimenté par le bus USB de l'ordinateur.



Fonctions de surface de contrôle

Les fonctions de surface de contrôle intégrées peuvent servir à piloter le logiciel DAW de votre ordinateur via USB. Il est possible de piloter les opérations de transport, dont la lecture, l'enregistrement et l'arrêt, et de contrôler physiquement les faders de la DAW. Plus encore, diverses autres fonctions du logiciel DAW peuvent être affectées aux touches F1~F5 (les fonctions disponibles dépendent du logiciel DAW utilisé).



■ Accepte les signaux d'une diversité de sources, dont ceux des guitares, des micros et des instruments de niveau ligne.

Les 8 prises intégrées qui acceptent à la fois des connecteurs XLR et des fiches jack 6,35 mm standard, comprennent une entrée haute impédance et deux disposant d'une alimentation fantôme 48 V. Des guitares et basses à haute impédance jusqu'aux microphones dynamiques et à condensateur en passant par les appareils de niveau ligne tels que les synthétiseurs, de nombreuses sources sont acceptées. De plus, les microphones à condensateur hautes performances intégrés sont pratiques pour enregistrer la guitare acoustique et les voix.

Fonctions d'effet polyvalentes

L'effet par insertion peut être appliqué à des canaux spécifiques et l'effet par boucle départ/retour fonctionne via le départ/retour de la table de mixage. Les deux types d'effet intégrés peuvent être appliqués lors de l'enregistrement, bien entendu, mais ils peuvent également être appliqués uniquement à la sortie d'écoute de contrôle (monitoring). Par exemple, quand vous enregistrez des voix, vous pouvez appliquer une reverb au signal de retour pour faciliter le chant, tout en enregistrant un signal sec.

Table de mixage complète intégrée

À l'aide de la table de mixage du R16, vous pouvez faire un mixage d'écoute "live" et de lecture. Quand vous enregistrez simultanément une guitare et des voix, par exemple, vous pouvez indépendamment régler la balance de volume, les niveaux de panoramique et de reverb.

Accordeur multifonction

En plus de l'accordage chromatique standard, l'accordeur multifonction prend également en charge l'accordage des guitares 7 cordes, basses 5 cordes et divers accordages spéciaux ("drop")

- Le symbole SD Se et le symbole SDHC Sont des marques commerciales.
- Windows[®]/Windows 7[®] sont des margues commerciales ou déposées de Microsoft[®].
- · Macintosh® et Mac OS® sont des margues commerciales ou déposées d'Apple Inc.
- · Steinberg et Cubase sont des marques commerciales ou déposées de Steinberg Media Technologies GmbH Inc.
- Intel[®] et Pentium[®] sont des margues commerciales ou déposées d'Intel Corporation.
- · MACKIE Control est une marque commerciale ou déposée de LOUD Technologies.
- Les autres marques commerciales, noms de produit et noms de société mentionnés dans cette documentation sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.
- Toutes les marques commerciales et déposées mentionnées dans ce mode d'emploi ne le sont que dans un but d'identification et non dans le but d'enfreindre les droits de leurs détenteurs respectifs.

Connexion et déconnexion en mode interface audio

Voici une vue d'ensemble rapide de la connexion et de la déconnexion lorsqu'un ordinateur est relié au R16 par un câble USB. Pour des détails, veuillez vous référer au "Cubase LE Startup Guide" fourni séparément.



NOTE

Le pilote R16/R24 ZOOM est essentiel pour utiliser le R16 comme une interface audio pour un logiciel DAW tel que Cubase LE.

Lors du téléchargement, suivez le guide d'instructions fourni pour une installation correcte.

 Veuillez télécharger le tout dernier pilote audio R16 sur le site internet de Zoom Corporation à l'adresse http://www.zoom.co.jp.

NOTE

 Réglez la quantification d'enregistrement (résolution en bits) de Cubase LE ou du logiciel DAW que vous utilisez sur 24 bits afin d'obtenir la meilleure qualité audio d'enregistrement (voir le mode d'emploi du logiciel pour savoir comment faire ce réglage).



k 1



NOTE

| Données transférées avec CONTINUE |
|--|
| Réglages d'effet par insertion (INSERT EFFECT) |
| · Réglages d'effet par boucle départ/retour (SEND RETURN EFFECT) |
| Réglages des paramètres de piste |
| · Réglages d'accordeur (TUNE) |
| RESET |
| Restaure les réglages par défaut pour chaque paramètre |
| · Les fonctions d'interface audio et de surface |

- Les fonctions d'interface audio et de surface de contrôle du R16 peuvent être utilisées grâce à l'alimentation tirée du bus USB. Il n'est pas nécessaire d'alimenter le R16 par piles ou adaptateur.
- Nous vous recommandons de toujours utiliser le dernier logiciel système pour R16. Faire fonctionner le R16 avec un système plus ancien pourrait entraîner sa non reconnaissance par votre ordinateur.

Emploi des fonctions de surface de contrôle

Quand vous utilisez le R16 connecté par USB comme une interface audio, ses touches et faders peuvent servir à contrôler le transport et la table de mixage de Cubase LE.

À propos de la surface de contrôle

En mode surface de contrôle, les touches et boutons du R16 peuvent être assignés à des fonctions particulières de Cubase LE.

| Section de transport | p.8 |
|----------------------|-----|
| | |
| À propos des banques | p.9 |
| | |
| Section des faders | p.9 |

Réglages de surface de contrôle

Voir les étapes 1~6 de la configuration et de la connexion du R16 en P.5~6.

- 7 Lancez Cubase LE.
- Sélectionnez "Device Setup" (Configuration des périphériques) dans le menu "Device" (Périphériques) de Cubase LE.

En haut à gauche de la fenêtre de configuration des périphériques se trouvent les boutons [+] [-] [I<]. Cliquez sur [+] puis choisissez "Mackie Control".

Réglez l'entrée et la sortie MIDI.

Entrée MIDI (IN) : Zoom R16/R24 Sortie MIDI (OUT) : Zoom R16/R24

CONSEIL

Assignation des touches

Pour une liste des fonctions pouvant être assignées aux boutons et touches du R16, ainsi que des autres touches de transport/fonction prises en charge par Cubase LE, veuillez consultez le "Tableau de référence des fonctions de surface de contrôle" dans ce mode d'emploi.

Référence : Tableau de référence des fonctions de surface de contrôle

p.12

CONSEIL

L'affichage de MENU etc. peut être différent selon la version de Cubase LE.

Veuillez vous référer à votre manuel de Cubase LE.

Section de transport

En configurant la surface de contrôle, les touches de la section de transport du R16 peuvent être assignées à des fonctions individuelles dans Cubase LE.



Fonctionnement de la section des faders

En utilisant les faders et les touches de statut de la section des faders du R16, vous pouvez contrôler le volume et la coupure des pistes correspondantes dans Cubase LE ainsi que mettre en pause l'enregistrement et commuter le solo de ces pistes.

À propos des banques

Après avoir configuré le fonctionnement de la surface de contrôle, les paramètres principaux de Cubase LE peuvent être pilotés par les faders et touches de statut du R16.

Un groupe de pistes pilotées par les faders et les touches de statut s'appelle une "banque", et une banque comprend 8 pistes.

Par exemple, si le fader 1 est assigné à la piste 1 de Cubase LE, les pistes 1-8 peuvent être pilotées comme représenté dans le tableau suivant.

| Contrôle | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Piste | Tr.1 | Tr.2 | Tr.3 | Tr.4 | Tr.5 | Tr.6 | Tr.7 | Tr.8 |

Comme l'indique le tableau suivant, appuyer une fois sur la touche [9~16tr (Bank>)] change l'allocation des pistes comme suit.

| Contrôle | 1 | 2 | З | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|----------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Piste | Tr.9 | Tr.10 | Tr.11 | Tr.12 | Tr.13 | Tr.14 | Tr.15 | Tr.16 |
| FISIE | 11.9 | 11.10 | | 11.12 | 11.15 | 11.14 | 11.15 | 11.10 |

1~8Tr

• Touche [1~8Tr] (< BANK)

La section des faders est assignée aux huit pistes précédentes (canaux de numéros inférieurs).



• Touche [9~16Tr] (BANK >)

La section des faders est assignée aux huit pistes suivantes (canaux de numéros supérieurs).

Fonctionnement de la section des faders

Assignez les pistes (canaux) voulues de Cubase LE à la section des faders.

Utilisez les faders pour contrôler le volume des pistes correspondantes.

Les faders contrôlent les volumes des pistes qui leur sont associées. Changez le volume général en bougeant le fader [Master].

Appuyez sur la touche de statut de la piste MASTER pour passer en revue les fonctions des touches de statut de piste individuelle.

En appuyant sur une touche de statut de piste, vous pouvez activer/désactiver le solo, la coupure du son (mute) et armer/ désarmer l'enregistrement pour la piste correspondante.



MASTER

Indicateurs de niveau du R16 (emploi comme interface audio)





MASTER

Chaque indicateur de niveau autre que le MAS-TER affiche le signal pris immédiatement avant son envoi à l'ordinateur.

L'indicateur de niveau MASTER affiche le signal revenant de l'ordinateur.

Contrôle des niveaux d'enregistrement de la DAW

En réglant "REC SIGNAL" (signal enregistré) sur "WET" (signal avec effet) ou "DRY" (signal sec ou sans effet), vous pouvez envoyer à l'ordinateur des signaux traités ou non au travers des effets par insertion du R16.

Les niveaux d'enregistrement des signaux envoyés sont affichés dans les indicateurs de niveau. Les signaux affichés dans l'indicateur de niveau master et dans les indicateurs de niveau individuels sont différents.



Veuillez régler le niveau pour que l'indicateur ne fasse pas s'allumer l'indicateur rouge d'écrêtage.

Configuration des touches de fonction

Les cing touches situées au-dessus des touches de transport peuvent servir de touches de fonction (F1~F5) et être assignées comme vous le souhaitez.

Méthode de configuration d'une touche de fonction

Ouvrez la fenêtre de dialogue Device Setup (Configuration des périphériques) dans Cubase LE.

Choisissez le type de fonction de Cubase LE dans le menu déroulant de catégorie.

Sélectionnez Mackie Control.

Les commandes peuvent être assignées dans les trois colonnes affichées sur le côté droit de la fenêtre.

Cliquez sur la colonne "Command" (commande) et sélectionnez la fonction spécifique de Cubase LE dans le menu déroulant.

(Le contenu de ce menu dépend de la catégorie choisie.)

Dans la colonne "Button" (bouton), choisissez la touche de fonction [F1~F5] à assigner à une fonction de Cubase LE.

Cliquez sur le bouton "Apply" (appliquer).

Cliquez sur la colonne "Category" (catégorie) pour cette touche.



L'affichage de MENU etc. peut être différent selon la version de Cubase LE. Veuillez vous référer à votre manuel de Cubase LE.

Tableau de référence des fonctions de surface de contrôle

| | Commande | Explication | | | | | |
|------------------------|---------------------------|--|--|--|--|--|--|
| | Touche de statut | Active/désactive la coupure du son, le solo ou arme/désarme l'enregistrement pour la piste. | | | | | |
| Section des faders | Touche de statut [MASTER] | Change la fonction des touches de statut | | | | | |
| | Fader | Contrôle le volume de la piste correspondante | | | | | |
| | Fader [MASTER] | Contrôle le volume général | | | | | |
| | Touches curseur ◀ ► ▲ ▼ | Ont la même fonction que les touches flèches de l'ordinateur | | | | | |
| | Molette | Déplace le curseur | | | | | |
| | Touche [REW] | Retour rapide | | | | | |
| | Touche [FF] | Avance rapide | | | | | |
| | Touche [STOP] | Arrêt | | | | | |
| Ocertian de terrere et | Touche [PLAY] | Lecture | | | | | |
| Section de transport | Touche [REC] | Enregistrement | | | | | |
| | Touche [AUTO PUNCH I/O] | Dépend du réglage de la touche [F1] | | | | | |
| | Touche [A-B REPEAT] | Dépend du réglage de la touche [F2] | | | | | |
| | Touche MARKER [<<] | Dépend du réglage de la touche [F3] | | | | | |
| | Touche MARKER [>>] | Dépend du réglage de la touche [F4 | | | | | |
| | Touche [MARK] | Dépend du réglage de la touche [F5] | | | | | |
| Section de contrôle | Touche [1-8Tr] | Fait reculer d'une banque | | | | | |
| Section de controle | Touche [9-16Tr] | Fait avancer d'une banque | | | | | |

La table de mixage en mode interface audio

En mode interface audio, vous pouvez faire un mixage d'écoute de contrôle à l'aide de la table de mixage interne du R16. De plus, vous pouvez régler la balance entre la table de mixage interne et le son de l'ordinateur.

Volume, départ de reverb et panoramique

Vous pouvez régler le départ de reverb (REVERB SEND), le panoramique (PAN), le volume et le couplage stéréo (STEREO LINK) comme en mode enreaistreur.

Le fonctionnement est le même qu'en mode enregistreur.

(Référence : Mode d'emploi P.37)

Le menu PAN/EQ

VOLUME

Vous pouvez régler les niveaux de volume des entrées INPUT 1~8 de 0 à 127 (par pas de 1). 100 est la valeur par défaut.

| Inp | ut1 |
|-----|-------|
| VOL | UME=0 |

C'est le premier paramètre de menu affiché quand vous appuyez sur la touche [PAN/EQ] en mode interface audio.

DÉPART DE REVERB

Vous pouvez changer les niveaux de départ vers la reverb pour les entrées INPUT 1~8 de 0 à 100 (par pas de 1) avec 0 comme valeur par défaut (comme en mode enregistreur).

| Input1 | SEND-0 |
|--------|--------|
| REVERD | SEND=0 |

La reverb n'affecte que le signal écouté en retour.

PANORAMIQUE (BALANCE)

Vous pouvez changer le panoramique pour les entrées INPUT 1~8 de L100 à R100 (par pas de 2) avec C (centre) comme valeur par défaut (comme en mode enregistreur).

Input1 |----|-|

Couplage stéréo

Couplez les entrées de numéros pair et impair pour les gérer comme une paire stéréo.



On/Off avec "Off" par défaut.

En faisant un couplage stéréo, les paramètres de piste REVERB SEND, PAN et VOLUME peuvent s'appliquer simultanément aux entrées paire et impaire. Le fader de numéro impair est actif (comme en mode enregistreur). (Référence : Mode d'emploi P.20)

[BALANCE]

En mode interface audio, la balance des signaux écoutés depuis les entrées et de ceux revenant de l'ordinateur peut se régler avec le bouton [BALANCE].



Uniquement le signal stéréo de la

NOTE

Les réglages REVERB SEND, PAN, VOLUME et STEREO LINK du R16 sont tous sauvegardés quand vous quittez le mode interface audio et peuvent être réutilisés en choisissant [CONTINUE] quand vous relancez le mode interface audio.

Mode d'emploi de l'interface audio

Accordeur (Tuner)

L'accordeur du R16 peut être utilisé de la même façon qu'en mode enregistreur. Pour plus de détails, veuillez consulter le mode d'emploi.



 Indique si le son est plus aigu ou plus grave que la note affichée.

CONSEIL

- La hauteur de base ou diapason de référence est par défaut de 440 Hz.
- Des accordages autres que celui de l'accordeur chromatique peuvent être utilisés.

(Référence : Mode d'emploi P.33)

NOTE

Les réglages de l'accordeur sont tous sauvegardés quand vous quittez le mode interface audio et peuvent être réutilisés en choisissant [CONTINUE] quand vous relancez le mode interface audio. Les effets par insertion et par boucle départ/retour du R16 peuvent tous deux être utilisés quand la fréquence d'échantillonnage est réglée à 44,1 kHz. Le fonctionnement de base est le même mais il existe quelques différences dans les menus.

Effet par insertion

Mode d'emploi de l'interface audio

Comme en mode enregistreur, sélectionnez l'emplacement d'insertion et l'algorithme de l'effet par insertion, ainsi que les patches d'effet à appliquer au signal enregistré.

Effet par départ/retour (reverb)

En mode interface audio, la reverb ne peut être utilisée que pour l'écoute de contrôle. Comme en mode enregistreur, vous pouvez utiliser le menu [SEND RETURN EFFECT] pour changer le patch et le menu [PAN/EQ] pour régler le niveau de départ déterminant la profondeur du signal de réverbération.

Menu d'effet par insertion

Sélectionnez l'emplacement d'insertion

Vous pouvez l'affecter à n'importe quelle entrée de 1 à 8.

No.00:Standard >INPUT SOURCE

(Référence : Mode d'emploi P.49)

Appliquer l'effet uniquement à l'écoute de contrôle (retour)

Si vous réglez "REC SIGNAL" sur "Dry", le signal sera enregistré "sec" (sans effet) dans le logiciel DAW et l'effet ne l'appliquera qu'au signal de retour pour écoute de contrôle de l'interprète.



(Référence : Mode d'emploi P.55)

Menu d'effet par départ/retour

DÉPART DE REVERB

En modifiant le niveau de départ de la reverb, vous pouvez régler la profondeur du signal ajouté.

SEND REVERB No.00:TishtHal

En mode interface audio, la touche [SEND RETURN EFFECT] ouvre le menu "SEND REVERB" qui diffère de celui du mode enregistreur.

(Référence : Mode d'emploi imprimé P.37~47) (Référence : Mode d'emploi de l'interface audio P.25)

NOTE

- Les effets ne peuvent être utilisés que si la fréquence d'échantillonnage est de 44,1 kHz. Dans tous les autres cas, ils sont désactivés.
- Les réglages d'effet par insertion et par départ/ retour sont sauvegardés quand vous quittez le mode interface audio et peuvent être réutilisés la prochaine fois en choisissant [CONTINUE] quand vous relancez le mode interface audio.

Travail avec les patches

Après avoir effectué de nombreuses éditions, vous pouvez vouloir restaurer les réglages antérieurs à l'édition en initialisant les patches. Cela vous ramène aux conditions préréglées d'usine.



Même si vous n'avez pas importé de patch, les réglages initiaux des patches utilisés en mode enregistreur peuvent être employés.



4-4-3 Kanda-surugadai, Chiyoda-ku, Tokyo 101-0062 Japan Site internet : http://www.zoom.co.jp

Cubase LE Startup Guide



Install Cubase LE referring to the bundled 'Download access code sheet'.

Download the latest driver from ZOOM website (www.zoom.co.jp) and install it.

Connect the ZOOM unit to the computer. Please refer to Operation Manual how to connect.

| Together with this piece of hardware you are en | tilled to download a full version of Cubase LE |
|--|--|
| Cubase LE download instructions | |
| To download your full version of Cubase LE, plea | aso follow this link: |
| www.steinberg.net/getcubasele During the distribut process you will be wheel to ent | or the accuracy could on the bottom of this sheet |
| | |
| Informations sur le fellichargement de Cubase LE Nes extens pa van pellant pletenat de une saven, point Lacht de ce mont aux dere det la convene megite de Cabas LE | Colorse LE Deventeed Information We studies how sid laid at how must belt: Mo de Laid deas Geries have Se and do Develtgerg per storal |
| Instructions de Valledargement de Colone LE For Mindeur de venir platés et Colone L. And L. And M. Andre andre a la stade en la stade de la segunda de la stade de la segunda de la segunda de Pediate george de Seintegrent, il van en demachéemente ode d'ante que a traver en las de colo halfe d'alemation. | Dominia dan Calam UT Manara menden. Dis estentimo Ella Bero Eldones El Ferriden La Bero Lotte de Ello Bero El Estenden Manara UN esten utale de El de Estendenado Walencia Danama (Ellonadore en El este el Serie et de Walencia Danama (Ellonadore este el este el de Estendenadore Walencia Danama (Ellonadore este el este este este este este este |
| Información para descargar Column LE Sonnou un data nucle s'anergodate. Ans on mix unid de la brieden und fore dendo a decargo auxentific oregión de Laberti. | Informazioni per il download di Cobase LE Vegetos o los declaritos angelo poldo. Infore a parti inform, a era lopublijal matori la vester con di labori E |
| Instructiones para discorrar Educe II. Para lonorgan ar unità plata di Calas II. quel depinto veisor. versa atticiones parte photosolistico Denne d'optoso de lonorga attici montecia interiora di cidigo de accorr que a monantha en educato de veinención. | Intractioni per socalizare Dalaces LE Per sociare protocores Dalace LL copits is induced at his disopti- serve scheduler, participate classical Mi canci de processo il diverbad caricchierchi il antos di azonno che si troso ni farlo al processo luglio flazzados. |
| Datasa レダウンロードについて | Dubane IF下就信息 |
| Pylantary Wei ページよう Educe は ダウンロードあモごん チいた | 我们进程包裹求我们的联合品。 |
| telenaLEのダウンロード方法 | Colore LT R. W. R. Colore Colored Colo |
| は、中国の相互シットになったなから、 身体に動き出す。いただから知識 ダウンロード時にあらートの下部に目期されたアクセスコードも入力 するようによれられます。 | >教史设施和本的Anton L。建筑新以下网站 www.chinhong.antipriculeantia 在下型过程中、这项店会接示意味入在这分表单处即可接受 计可充实。 |
| Dewnload ac | cees code: |
| VVVVV VVVVV VVV | ~ |

Download access code sheet

Startup Cubase LE, select "Device Setup..." from the "Devices" menu, and click "VST audio system" in the Devices Column.

Select the downloaded driver or the devices including the ZOOM model names here. e.g. H Series Multi Track is shown as following.

| 📀 Device Setup | |
|-------------------------|--|
| + - H Devices | VST Audio System |
| MIDI MIDI Port Setup | Release Driver when Application is in Background |



Select "VST Connections" from "Devices" menu and set the input and output device ports to the downloaded driver or the devices including the ZOOM model names. For multi-track supported models, click "Add Bus" and add the input bus. e.g. H Series Multi Track is shown as following.

| Inputs Outp | outs | | |
|-----------------|----------|--------------------------------|----------------------------|
| | Add Bus | Presets - | |
| Bus Name | Speakers | Audio Device | Device Port |
| 🖃 🕼 Stereo In | Stereo | ZOOM H Series Multi Track ASIO | \mathbf{N} |
| Left | | | DOM H Series Multi T IN L |
| | | | .OOM H Series Multi T IN R |
| 🖻 - Stereo In 2 | Stereo | ZOOM H Series Multi Track ASIO | |
| Left | | | ZOOM H Series Multi T IN 1 |
| -o Right | | | ZOOM H Series Multi T IN 2 |

Select "New Project" from the "File" menu.

"Project Assistant" window opens in order to select a project template. Click "More", select "Empty", and then click the "Create" button to display the project window.

| 🕼 Cubase Elements 7 - [C | ubase Element | s 7 Project - Untiti | ed1] | | | | | | | | | | | × |
|--------------------------|---------------|----------------------|---------------|------------|---------------|-------|---------|-------|-----|----|--------|----|----|-----|
| 🔄 File Edit Project | Audio MIDI | Media Transpor | t Devices Win | dow Help S | Steinberg Hub | | | | | | | | - | 8 × |
| 0 II (0) II (| M @ II | > • | 1 - 20 | SQX0 | 100 | - * × | . # = : | Q T . | Bar | v | Q 1/16 | _ | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | m | | [| | 7 | | 11 | 12 | | 17 | 10 | 21 | | 5 |
| | | | l l | Í | | Í | | 15 | 1.5 | ., | | | 15 | 1 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |



8

9

 $\left(6 \right)$

Select "Add Track">"Audio" from "Project" menu and add new audio track.

| Record Time Max | 1038 hours 10 mins | | Record Format | 44.1 kHz - 16 Bit | Project Frame Ra | te 30 fps | Project | Pan Law | Equal Power | |
|--------------------|--------------------|------------|---------------|-------------------|------------------|-----------|---------|---------|-------------|----|
| No Object Selected | | | | | | | | | | |
| 🛇 No Track Preset | Q | | اسات اها | |) | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 |
| 1 Audio 01 | •0 | 1 m | S Audio 01 | | New audio | track | | | | |
| MSRW | | | | | | | | | | |
| 00 | 0 | | | | | | | | | |



Click "Record" button on the Transport panel and start recording.



Recording starts. Click "Stop" button to stop recording.

Click "Play" button to check the recording.

This is all for the basic setting.

For more information, please refer to the Documentation from "Help" in Cubase LE or visit Steinberg website (www.steinberg.net/en/home).

The Menu items are subject to change. Please refer to the Cubase LE Operation Manual in such cases.