

Handy Video Recorder



# 快速入门

使用本设备前请务必阅读安全使用设备及注意事项。



您可以从 ZOOM 网站 (www.zoom.jp/docs/q2n-4k) 下载使用说明书。 网站页面中包含 PDF 格式和 ePub 格式的文件。 PDF 格式的文件适合纸质打印或在电脑上浏览。 ePub 格式的文件适合在智能手机或平板电脑上阅览,也可以在电子书阅读器上阅读。

© 2022 ZOOM CORPORATION 未经许可,严禁将本说明书或其中的任何部分进行复制或再次印刷。 请将说明书放置于随手可取之处以便查阅。 本手册及产品技术指标如有更新恕不另行通知。

# 准备工作



### 录像

#### ■录音界面

当您开启设备电源,屏幕将显示录音界面。



■录像设置

- 设置视频质量:请按下 💭 设置视频分辨率以及每秒帧率。
- **设置 FOV:请按下** 📑 🖓
- 设置场景类型:请按下 🛄 😳 设置录像时的(场景)相关参数。

■录音设置

- 设置低频噪音削减:请按下 (\_\_\_\_\_) 低阻滤波器用于减弱风声、语音爆破声和其他噪音。 • 设置音频质量: (\_\_\_\_\_)
- 设置省频版里·[\_\_\_] 设置采样率 (kHz) 和比特率。



■ 调节音频录音电平

•手动调节:请转动(〇)

请调节该旋钮并确认电平表在最高音量时位于 -12 dB 上下。

•自动调节:请转动

设置         说明           OFF         关闭电平自动调节。您可以手动调节录音 电平。           CONCERT         适合乐队演出以及音乐厅或高分贝场所 的录音。           SOLO         适合独奏音乐会录音或音量较低的场景 录音。           MEETING         适合于会议或户外录音。		
OFF         关闭电平自动调节。您可以手动调节录音 电平。           CONCERT         适合乐队演出以及音乐厅或高分贝场所 的录音。           SOLO         适合独奏音乐会录音或音量较低的场景 录音。           MEETING         适合于会议或户外录音。	设置	说明
CONCERT         适合乐队演出以及音乐厅或高分贝场所 的录音。           SOLO         适合独奏音乐会录音或音量较低的场景 录音。           MEETING         适合于会议或户外录音。	OFF	关闭电平自动调节。您可以手动调节录音 电平。
SOLO 适合独奏音乐会录音或音量较低的场景 录音。 MEETING 适合于会议或户外录音。	CONCERT	适合乐队演出以及音乐厅或高分贝场所 的录音。
MEETING 适合于会议或户外录音。	SOLO	适合独奏音乐会录音或音量较低的场景 录音。
	MEETING	适合于会议或户外录音。





提示

- 如果您想关闭已亮起的峰值指示灯,请按下 💌 🗞 开启一次设置界面。
- 如果您将话筒或音频设备连接于外置输入接口,**Q2n-4K**可在摄像时录制外置设备输入的音频。
- 如果您连接需使用插入电源的话筒,请进入设置界面并将"插入式电源"设置为"开启"。

■录像

1. 请按下 ● 。

提示

2. 再次按下 ● 将停止录像。



当您使用 microSDHC 卡并进行长时间录音时,录音文件将在其大小超过 4 GB 后拆 分。 当您使用 microSDXC 卡进行录音时,即使其文件大小超过 4 GB,该文件不会进行拆 分。

注意

如果 Q2n-4K 的内部温度在使用过程中升高, 屏幕将显示警告信息并自动关闭电源。 请等待设备温度降低后再使用。

### 播放录像

■播放视频

- 请在录像界面按下 ∪ ▶.
   所录制的文件将开始播放。
- 请按下 ➤ 葉 停止播放并再次显示录像 界面。



■播放操作

功能	操作
暂停/恢复	请按下⊍▶
快进	请按住 ▶▶
快退	请按住 <
移至下一文件	按下 ▶
移至上一文件	按下 【
查看文件信息	按下 🔳
删除文件	<ol> <li>□ 显示删除界面:请按下 m</li> <li>② 选择文件:请按下 M</li> <li>③ 删除文件:请按下 m</li> <li>取消操作:请按下 X m</li> </ol>

■使用耳机

■通过高清电视机观看

请将兼容 HDMI 的电 视机或其他设备连接 请将耳机连接至耳机接 至 the Micro HDMI 口并使用 🗍 调节音量。 接口;该接口会输出 视频和音频。 EXTIN

## 设置选项列表

当屏幕显示摄像界面时,按下 🗙 🐑 将开启设置界面,您可以操作以下功能和设置。

#### ■页面1

选项	说明
NTSC/PAL	根据不同地区的视频格式选择标准摄像帧率。[NTSC (30 FPS)/PAL (25 FPS)]
提示音	设置开启或操作设备时的声响音量。 [◀ㄨ /◀ <b>〉 /◀◇》</b> ]
播放模式	设置连续播放文件或在文件播放结束后停止。[所选文件/所有文件]
插入式电源	当您使用插入电源话筒时,请设置此项。[开启/播放]
格式化 SD 卡	对 SD 卡进行格式化操作。

#### ■页面 2

选项	说明
网络摄像模式	作为网络摄像机使用时,请选择此项。
读卡器模式	当您连接电脑并作为读卡器使用时,请选择此项。
适用于 iOS 的 读卡器模式	当您连接 iOS 设备并作为读卡器使用时,请选择此项。
USB MIC 模式	当您连接电脑并作为 USB 话筒时,请选择此项。
适用于 iOS 的 USB MIC 模式	当您连接 iOS 设备并作为 USB 话筒时,请选择此项。

#### ■页面 3

选项	说明
设置日期/时间	为设备设置日期和时间。[年、月、日、时和分]。

#### ■页面 4

选项	说明
电池类型	设置所使用的电池类型。[碱性电池/镍氢电池/锂电池]
节电模式	设置设备未进行操作一段时间后屏幕自动进入暗淡显示的时间。播放过程中该,设置不启用。[关闭/1分钟/3分钟/5分钟]
自动关机	设置设备未进行操作一段时间后自动关机的时间。录音、播放过程中或通过 USB端口供电时,该设置不启用。[关闭/1分钟/3分钟/5分钟]
语言	设置屏幕所显示的语言。
原厂重置	将设备恢复出厂时的默认设置。

### USB 连接

- 当屏幕显示录像界面时,请按下 ➤ A IF 开启设置界面。
- 2. 请按下 → 开启 USB 连接设置界面。
- 3. 请按下您想使用功能所对应的按键。
- 4. 请在确认界面按下 选择"是●"。
- 5. 请使用 USB 线连接电脑或或 iOS 设备。
- 6. 如果您想断开 USB 连接,请在任意功能界面按下 💌 🕅



 注意

 请使用支持数据传输的 USB 连接线。

- •本说明书提及的其他产品名称、注册商标和公司名称属于其各所有者。
- iOS 是 Cisco Systems, Inc. (USA)的商标或注册商标。
- HDMI、HDMI高清晰度多媒体接口以及HDMI标志是HDMI Licensing Administrator, Inc.在美国和其他国家的商标或注册商标。
- 注意:本说明书中提及的所有商标和注册商标仅用于功能或特性说明,而非侵犯其各所有者的 版权。





#### ZOOM CORPORATION

4-4-3 Kanda-surugadai, Chiyoda-ku, Tokyo 101-0062 Japan zoomcorp.com