

H5studio

Handy Recorder



Kurzanleitung

Software und Dokumente zu diesem Produkt können auf der folgenden Webseite eingesehen werden.



zoomcorp.com/help/h5studio

Bitte lesen Sie vor dem Gebrauch unbedingt die Sicherheits- und Gebrauchshinweise.

© 2025 ZOOM CORPORATION

Dieses Handbuch darf weder in Teilen noch als Ganzes ohne vorherige Erlaubnis kopiert oder nachgedruckt werden. Sie benötigen diese Anleitung evtl. zukünftig als Referenz: Bewahren Sie sie daher an einem leicht zugänglichen Ort auf. Die Inhalte dieses Handbuchs können ebenso wie die Spezifikationen des Produkts ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Zur korrekten Darstellung wird ein Farbbildschirm benötigt.

Einsetzen von microSD-Karten



Unterstützte Aufnahmemedien: microSDHC-Speicherkarten microSDXC-Speicherkarten Wir empfehlen den Einsatz von microSD-Karten, die für den Einsatz in diesem Produkt freigegeben wurden. Besuchen Sie dazu die ZOOM-Webseite (zoomcorp.com/help/h5studio).

- Schalten Sie das Gerät immer aus, bevor Sie eine microSD-Karte einsetzen oder auswerfen.
- Um eine microSD-Karte zu entfernen, drücken Sie sie weiter in den Slot hinein und ziehen Sie sie dann heraus. Achten Sie darauf, dass die microSD-Karte nicht herausspringt.

Einschalten

Zum Öffnen nach unten drücken.



Typ-AA-Batterien



Alkaline-, Nickel-Metall-Hydrid- oder Lithium-Akkus

Verlegen Sie das Batterieband am Boden des Fachs.



Schließen Sie die Batteriefachabdeckung.



Schalten Sie das Gerät ein.

Beachten Sie bei der Verwendung von Batterien die folgenden Vorsichtsmaßnahmen, um einen Ausfall oder ein Auslaufen zu verhindern.



Sie können das zugehörige Netzteil (ZOOM AD-17) oder einen handelsüblichen tragbaren USB-Akku verwenden.



Anpassen der Einstellungen beim ersten Einschalten



Einstellung für die Barrierefreiheit



Für Anwender mit Sehbehinderungen wurde eine Funktion integriert, mit der Sie eine Audio-Anleitung sowie Signaltöne aktivieren.

Passen Sie die Lautstärke mit dem Drehregler

(VOLUME) auf der linken Seite an.

Einstellung der Sprache



Drücken Sie 🕤, um zum vorherigen Screen zurückzukehren.

Einstellung des Datumsformats



Das Jahr, der Monat und der Tag werden im Namen der Aufnahmedateien in der hier definierten Reihenfolge eingebettet.

Einstellungen für das Datum und die Uhrzeit



Wählen Sie eine Einstellungsoption und bestätigen Sie sie.



Nach der Eingabe aller Werte wählen Sie "OK", um die Einstellung des Datums und der Uhrzeit abzuschließen.



Ändern Sie den Wert und bestätigen Sie ihn.

Einstellung des Batterietyps



Stellen Sie den benutzten Batterietyp korrekt ein, damit die verbleibende Batteriekapazität exakt dargestellt werden kann.

Wenn Sie microSD-Karten neu gekauft oder vorher in einem anderen Gerät benutzt haben, empfehlen wir, einen SD-Kartentest durchzuführen.



Mit einem Schnelltest können Sie die Leistung einer microSD-Karte unabhängig von ihrer Kapazität in kurzer Zeit (etwa 30 Sekunden) überprüfen. Mit einem vollständigen Test wird die gesamte microSD-Karte überprüft: Daher hängt die benötigte Dauer von der Kapazität der Karte ab (für 64 GB werden etwa 1,5 Stunden benötigt).

Nach Abschluss des Tests können Sie 🔳 drücken, um aus jedem anderen Screen direkt zum Home-Screen zurückzukehren.

Nach Abschluss der Einstellungen wird der Home-Screen geöffnet.



Vorbereitung der Aufnahme

Anschluss von Geräten



Aktivieren der Aufnahmebereitschaft in Spuren



Die Anzeige leuchtet rot und zeigt damit, dass die Spur aufnahmebereit ist.

Auswahl des Aufnahme-Modus



- Wenn 32bit Float angewählt wird, können die Audiodateien nicht übersteuern.
- Wenn 16/24bit Fixed angewählt wird, ist die Datengröße der aufgenommenen Dateien kleiner, allerdings müssen die Aufnahmepegel eingestellt werden, um Übersteuerungen zu vermeiden.

Anpassen der Eingangseinstellungen



Im Folgenden ist die Einstellung des Hochpassfilters beschrieben.

Andere Einstellungen können auf dieselbe Weise vorgenommen werden

 $(\rightarrow __\underline{Eingangs-Einstellungen"}).$



Sie können 🔵 drücken, um (aus den meisten Screens) direkt zum Home-Screen zurückzukehren.

Eingangs-Einstellungen

Einstellung	МІС	INPUT 1/2	Erklärung
Mic/Line		0	Stellen Sie diese Option auf das angeschlossene Gerät ein. Mikr.: Wählen Sie diese Option, wenn ein Mikrofon ange- schlossen ist Line: Wählen Sie diese Option, wenn ein Gerät mit Linepe- gel (wie ein Mischpult und Keyboard) angeschlos- sen ist
+48V On/Off		0	Stellen Sie diese Option auf An, wenn Kondensatormikro- fone angeschlossen sind.
Hochpass	0	0	Mit dieser Funktion können Windgeräusche und Plosiv- laute reduziert werden.
Advanced Limiter	0	0	Durch die Erkennung des Maximalpegels im voraus kann dieser Limiter Verzerrungen effektiv verhindern.
Mono-Mix	0		Mit dieser Option mischen Sie die Signal eines XY-Mikro- fons mono zusammen.
Plugin Power	0		Stellen Sie diese Option auf An, wenn Sie ein Mikrofon an der Buchse MIC/LINE IN des XY-Mikrofons angeschlossen haben, das Plugin Power unterstützt.
Link 1&2		0	In der Einstellung "Stereo" wird eine Stereodatei mit INPUT 1 als L-Kanal und INPUT 2 als R-Kanal aufgenommen.
1&2 Gain Knob Link		0	In der Einstellung An werden die Pegel von INPUT 1 und 2 gemeinsam und exklusiv über den Regler INPUT 1 GAIN ausgesteuert.
LR Gain Knob Link	0		In der Einstellung Aus können die L- und R-Pegel des XY-Mikrofons unabhängig voneinander über den linken und rechten Regler MIC GAIN eingestellt werden.

Geben Sie keine Phantomspannung an Geräte aus, die damit nicht kompatibel sind. Andernfalls könnten diese Geräte beschädigt werden.

Tipps zur Verbesserung der Klangqualität bei der Aufnahme

Wenn der H5studio direkt auf einem Tisch platziert wird, können Reflexionen die Aufnahme beeinträchtigen und die Klarheit verschlechtern. Wir empfehlen den Einsatz eines Stativs o. ä., um einen Abstand zur Tischoberfläche herzustellen. Um den vom Tisch reflektierten Schall zu dämpfen, können Sie auch ein Taschentuch o. ä. verwenden.



Einstellen der Lautstärke



Vergewissern Sie sich, dass die Pegelanzeigen ansprechen. Passen Sie die Gesamtlautstärkebalance an.

Übersteuerungsanzeige

- Eine Anpassung der Pegel wirkt sich auf das Monitorsignal und die Aufnahmedaten aus.
- Wenn 16/24bit Fixed ausgewählt wurde, steuern Sie die Maximalpegel auf den Pegelanzeigen auf etwa –12 dB aus.
 Die Übersteuerungsanzeigen leuchten, wenn die Aufnahmepegel 0 dB erreichen.
- Die Pegel können mit
 auch während der Aufnahme angepasst werden.

Anpassen der Abhörlautstärke



Aufnahme



Wenn die Aufnahme beginnt, leuchtet die Anzeige rot.



Damit wird die Aufnahme beendet.

Schieben Sie Generation in Richtung HOLD, um eine Fehlbedienung während der Aufnahme zu verhindern.

Bedienung im Aufnahme-Screen



MARK	Damit führen Sie einen Marker für das Cueing bei der Wiedergabe hinzu.
🜒 Ουτρυτ	Damit stellen Sie den Line-Aus- gang ein.
DISPLAY	Die Anzeige im Home-Screen kann auf "Level meters only", "Waveforms only" oder "Level meters and waveforms" einge- stellt werden.
TRASH	Damit beenden Sie die Aufnahme und bewegen die Datei in den Papierkorb.
() /11)	Damit pausieren Sie die Aufnahme und setzen diese fort. Wenn Sie die Aufnahme fortset- zen, werden automatisch Marker hinzugefügt.

Wiedergabe von Aufnahmen



Damit starten Sie die Wiedergabe.

Bedienung im Wiedergabe-Screen



File List	Damit öffnen Sie den Screen FILE LIST.
AB REPEAT	Damit aktivieren Sie die Schleifen- wiedergabe für einen Bereich (A–B).
(1) Ουτρυτ	Damit stellen Sie den Line-Ausgang ein.
	Damit normalisieren Sie Lautstärke und stellen den Modus und die Geschwindigkeit der Wiedergabe ein.
	Damit konvertieren und exportieren Sie Dateien.
TRASH	Damit bewegen Sie die Datei in den Papierkorb.
	Damit halten Sie die Wiedergabe an.
► /II	Damit starten und pausieren Sie die Wiedergabe.
	Damit springen Sie zur vorherigen Datei, an den Anfang der aktuellen Datei oder zum vorherigen Marker. Drücken und halten Sie die Taste, um rückwärts zu suchen.
	Damit springen Sie zur nächsten Datei oder zum nächsten Marker. Drücken und halten Sie die Taste, um vorwärts zu suchen.

Um den Mixer zu verwenden, bedienen Sie den Drehregler gabe, um Fader auszuwählen.



während der Wieder-



Wählen Sie eine Spur.



Bestätigen Sie die Spurauswahl und steuern Sie sie aus.

Die Mixer-Einstellungen werden automatisch in jeder Wiedergabe-Datei gespeichert.

Drücken Sie (I), um die Wiedergabe zu beenden und zum Home-Screen zurückzukehren.

Einblenden des 2D-Codes für die Online-Hilfe

Wählen Sie im SYSTEM-Menü die Option Help, um einen 2D-Code einzublenden. Scannen Sie ihn mit einem Smartphone, um auf die ausführliche Produktdokumentation zuzugreifen.







zoomcorp.com/help/h5studio

Beschreibung der Bedienelemente



1 XY-Mikrofonkapsel (XYH-5s)

Dieses Stereomikrofon nutzt zwei über Kreuz angeordnete Kugel-Mikrofone. Dieses Mikrofon ermöglicht Aufnahmen mit einem natürlichen, dreidimensionalen Raumeindruck.

② Schaltfläche/Anzeige für den REC-Modus Wählen Sie 16/24bit Fixed oder 32bit Float für die Aufnahme von Dateien.

3 Regler MIC GAIN

Damit steuern Sie die MIC-Eingangspegel aus.

(4) Display

Hier werden verschiedene Informationen eingeblendet.

5 Regler INPUT 1/2 GAIN

Damit stellen Sie die Eingangspegel für INPUT 1 und 2 ein.

6 Spurtasten und Statusanzeigen

Drücken Sie eine Spurtaste, um diese Spur für die Aufnahme zu aktivieren: Die Statusanzeige leuchtet dann rot.

7 Weitere Tasten

STOP-Taste	Damit halten Sie die Auf- nahme und Wiedergabe an.
PLAY/PAUSE-Taste	Damit starten und pausieren Sie die Wiedergabe von aufgenommenen Dateien.
REC-Taste und Anzeige	Damit starten Sie die Aufnahme. Die Anzeige leuchtet wäh- rend der Aufnahme. Drücken Sie sie während der Aufnahme, um sie zu abzubrechen.
REW-Taste	Drücken Sie sie während der aktiven oder pausierten Wiedergabe, um zur vorhe- rigen Datei, an den Anfang der Datei oder zum letzten Marker zu springen. Drücken und halten Sie die Taste, um rückwärts zu suchen.
FF-Taste	Drücken Sie sie während der aktiven oder pausierten Wie- dergabe, um zur nächsten Datei oder zum nächsten Marker zu springen. Drücken und halten Sie die Taste, um vorwärts zu suchen.

Linke Seite



1 LINE-OUT-Buchse

Damit geben Sie das Signal an ein angeschlossenes Gerät aus.

2 Kopfhörerbuchse

Hier können Sie das Signal an einen Kopfhörer ausgeben.

③ VOLUME-Drehregler

Damit steuern Sie die Lautstärke für den Lautsprecher und den Kopfhörer aus.

Schalter POWER/HOLD

Damit schalten Sie das Gerät ein/aus und sperren die Tasteneingabe.

Rechte Seite



1 microSD-Kartensteckplatz

Hier setzen Sie eine microSD-Speicherkarte ein.

2 Auswahlrad

Damit wählen Sie Einträge aus.

3 ENTER-Taste

Damit bestätigen Sie Einträge.

④ REMOTE-Anschluss

Diese Funktionen stehen mit einem ZOOM BTA-1 oder kompatiblen Adapter (separat erhältlich) zur Verfügung.

- Drahtlose Steuerung des H5studio mit der ZOOM Handy Control & Sync App über ein iPhone/iPad.
- Aufnahme von Timecode in den Dateien des H5studio nach Anschluss eines UltraSync BLUE von ATOMOS/Timecode Systems.

5 USB-Port (Typ-C)

Verbinden Sie diesen Port mit einem Computer, Smartphone oder Tablet, um die Funktionen als Audio-Interface und für die Datenübertragung zu verwenden. Die Stromversorgung über den USB-Bus wird unterstützt.

Verwenden Sie ein USB-Kabel, das eine Datenübertragung unterstützt.

6 Buchse MIC/LINE IN

An dieser Buchse kann ein externes Mikrofon oder Linegerät angeschlossen und an Stelle des internen XY-Mikrofons zur Aufnahme genutzt werden. Sie kann auch Plug-In Power für Mikrofone ausgeben, die darauf angewiesen sind.



Rückseite



$\textcircled{1} \quad \textbf{Buchsen INPUT 1 und INPUT 2}$

Hier schließen Sie Mikrofone und Instrumente an. Es werden XLR- und 6,35 mm Klinkenstecker (TRS) unterstützt.

2 Öse für Haltegurt

Hier bringen Sie einen Tragegurt an.

1 Stativgewinde

Dieses Gewinde dient zur Montage auf einem Stativ.

2 Batteriefachabdeckung

Öffnen Sie sie, um Typ-AA-Batterien einzusetzen und zu entnehmen.

3 Lautsprecher

Damit geben Sie das Audiosignal während der Dateiwiedergabe aus. Wenn ein Kopfhörer an der Kopfhörerbuchse angeschlossen ist, wird kein Klang über den Lautsprecher ausgeben.

Weitere Funktionen

USB-Funktionen

Audio-Interface

Nach dem Anschluss an einem Computer, Smartphone oder Tablet kann das Gerät als 2-In/2-Out- oder 4-In/2-Out-Audio-Interface benutzt werden.

Für den Anschluss an Windows-Computer muss ein Treiber installiert werden. Der aktuelle Treiber steht auf der ZOOM-Webseite (zoomcorp.com/help/h5studio) zum Download zur Verfügung.

Datenübertragung

Nach dem Anschluss an einem Computer, Smartphone oder Tablet können Sie die Dateien auf der microSD-Karte überprüfen und verschieben.



Anschluss eines geeigneten Funkadapters (BTA-1)

• ZOOM Handy Control & Sync App für iPhone/iPad

Der H5studio kann drahtlos über ein iPhone/iPad gesteuert werden.



UltraSync BLUE

Der UltraSync BLUE von ATOMOS/Timecode Systems überträgt den Timecode, der sowohl vom H5studio als auch von der Videokamera empfangen wird: Dieser Timecode kann nun sowohl in den Audio- als auch in den Videodaten aufgezeichnet werden.

Der Timecode wird über Bluetooth ausgegeben und empfangen.



Fehlerbehebung

Problem	Lösung
	Stellen Sie sicher, dass ein Kabel ordnungsgemäß am Kopfhörer- oder Line-Ausgang angeschlossen ist. Wenn trotz eines korrekt angeschlossenen Kabels kein Signal ausgegeben wird, sind die Adern des Kabels evtl. beschädigt. Ersetzen Sie den Kopfhörer oder das Kabel.
	Stellen Sie sicher, dass die Kopfhörerlautstärke und der Line-Aus- gangspegel nicht zu niedrig eingestellt sind.
Keine oder sehr leise	Stellen Sie sicher, dass die Kabel, die ein externes Gerät mit den Buchsen INPUT 1/2 oder der Buchse MIC/LINE IN verbinden, ord- nungsgemäß angeschlossen sind. Wenn trotz korrekt angeschlos- sener Kabel kein Signal ausgegeben wird, sind die Adern der Kabel evtl. beschädigt. Ersetzen Sie die Kabel.
Audioausgabe	Aktivieren Sie die Spuren MIC oder INPUT 1/2. Stellen Sie die
	Eingangslautstärke mit is ein. Überprüfen Sie die Mic/
	Prüfen Sie die Mikrofonausrichtung und die Lautstärke-Einstellun- gen der angeschlossenen Geräte.
	Geben Sie Phantomspeisung an Kondensatormikrofone aus.
	Geben Sie Plugin Power an Mikrofone aus, die darauf angewiesen sind.
	Überprüfen Sie die Mixer-Einstellungen während der Wiedergabe. Es wird kein Signal ausgegeben, wenn Fader heruntergezogen oder Spuren stummgeschaltet sind.
Das Monitorsignal verzerrt	Wenn Sie mit hoher Lautstärke abhören, senken Sie die Ausgangs- lautstärke mit Avis VOLUME ab.
	Stellen Sie die Eingangslautstärke mit 💮 ein. Überprüfen Sie die Mic/ Line-Einstellungen.
Die Meldung "MIC INPUT OVER- LOAD!" oder "INPUT 1 (2) OVER- LOAD!" wird eingeblendet	Das Eingangssignal ist zu laut. Vergrößern Sie den Abstand zwischen dem Mikrofon und der Klangquelle oder verringern Sie die Lautstärke des angeschlossenen Geräts.
	Auch Wind kann laute Nebengeräusche verursachen, die dann am Eingang anliegen. Wir empfehlen den Einsatz der Hochpass-Ein- stellung, um Nebengeräusche zu dämpfen, wenn Luft direkt auf das Mikrofon trifft: Das kann beispielsweise bei Außenaufnahmen der Fall sein oder wenn sich das Mikrofon in unmittelbarer Nähe zum Mund eines Sprechers befindet. Wir empfehlen zudem den Einsatz eines (separat erhältlichen) Windschutzes.
	Aktivieren Sie die Spuren MIC oder INPUT 1/2.
Aufnahme ist nicht möglich	Stellen Sie sicher, dass die microSD-Karte freien Speicherplatz bietet.
Ŭ	Stellen Sie sicher, dass eine microSD-Karte korrekt im Kartenein- schub eingesetzt ist.

Problem	Lösung
	Führen Sie die Kartentestfunktion des Geräts durch und verwenden Sie eine Karte, die den Test bestanden hat. Informationen dazu finden Sie in der Bedienungsanleitung.
Die Audioaufnahme bricht ab	Wir empfehlen den Einsatz von microSD-Karten, die für den Einsatz in diesem Produkt freigegeben wurden. Besuchen Sie dazu die ZOOM-Webseite (zoomcorp.com/help/h5studio).
Das Gerät wird nach dem Anschluss an dem Computer über USB nicht erkannt	Verwenden Sie ein USB-Kabel, das eine Datenübertragung unter- stützt. Ladekabel können nicht für die Datenübertragung verwendet werden.
Das Datum und die Uhrzeit wur- den zurückgesetzt	Wenn das Gerät für längere Zeit nicht über ein Netzteil oder Batte- rien mit Strom versorgt wurde und die Spannungsversorgung für die Speicherung des Datums und der Uhrzeit erschöpft ist, werden die im Gerät gespeicherten Daten zurückgesetzt. Wenn der Screen zur Einstellung des Datums und der Uhrzeit beim Einschalten angezeigt wird, geben Sie diese Informationen neu ein.
Es ist keine Bedienung möglich	Stellen Sie sicher, dass $(IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII$

Microsoft und Windows sind Warenzeichen der Microsoft-Unternehmensgruppe.

iPad und Lightning sind Warenzeichen von Apple Inc.

Das Warenzeichen iPhone wird unter Lizenz von Aiphone Co., Ltd, verwendet.

UltraSync BLUE ist ein Warenzeichen von ATOMOS/Timecode Systems Limited.

Die Wortmarke Bluetooth [®] und das Bluetooth-Logo sind eingetragene Warenzeichen von Bluetooth SIG, Inc. und werden von der ZOOM CORPORATION unter Lizenz verwendet.

Das microSDXC-Logo ist ein Warenzeichen von SD-3C LLC.

USB Typ-C ist ein Warenzeichen des USB Implementers Forum.

Alle weiteren Produktnamen, eingetragenen Warenzeichen und in diesem Dokument erwähnten Firmennamen sind Eigentum der jeweiligen Firma.

Alle Warenzeichen sowie registrierte Warenzeichen, die in dieser Anleitung zur Kenntlichmachung genutzt werden, sollen in keiner Weise die Urheberrechte des jeweiligen Besitzers einschränken oder brechen.

Aufnahmen von urheberrechtlich geschützten Quellen wie CDs, Schallplatten, Tonbändern, Live-Darbietungen, Videoarbeiten und Rundfunkübertragungen sind ohne Zustimmung des jeweiligen Rechteinhabers gesetzlich verboten. Die ZOOM CORPORATION übernimmt keine Verantwortung für etwaige Verletzungen des Urheberrechts.

Die Abbildungen und Display-Screens in diesem Dokument können vom tatsächlichen Produkt abweichen.



4-4-3 Kanda-surugadai, Chiyoda-ku, Tokyo 101-0062 Japan

zoomcorp.com