

UAC – 232 USB AUDIO CONVERTER



Prise en main

Un mode d'emploi aux explications plus détaillées et d'autres documents relatifs à ce produit peuvent être consultés sur le site web ci-dessous.



www.zoom.jp/docs/uac-232

Vous devez lire les Précautions de sécurité et d'emploi avant toute utilisation.

© 2023 ZOOM CORPORATION

La copie et la reproduction partielles ou totales de ce document sans permission sont interdites.

Vous pouvez avoir besoin de ce mode d'emploi dans le futur. Gardez-le en un lieu vous permettant d'y accéder facilement. Le contenu de ce mode d'emploi et les caractéristiques de ce produit sont sujets à modifications sans préavis.

Faire les connexions

Branchement de l'UAC-232 à un ordinateur



Un câble USB permettant le transfert de données doit être utilisé.

Mac

Dans l'application Configuration audio et MIDI du Mac, sélectionnez le ZOOM UAC-232 dans la fenêtre Périphériques audio, et réglez les formats d'entrée et de sortie sur 32 bits nombre à virgule flottante.

•••	Périphériques audio
Microphone MacBook Pro 1 entrée / 0 sortie	ZOOM UAC-232 ? Horloge source : Par défaut
200M UAC-232 2 entrées / 2 sorties	Entrée Sortie Source : Par défaut Format : 2 canaux 32 bits nombre à virgule flottante 44.1 kHz

Windows

Un pilote dédié doit être installé.

Téléchargez-le depuis la page du produit sur le site web de ZOOM (zoomcorp.com) et installez-le conformément aux instructions de son guide d'installation.

Des câbles et adaptateurs USB correspondant aux connecteurs sont nécessaires pour brancher des appareils iOS et iPadOS.

Branchement d'instruments





Si vous branchez en direct une guitare/basse, pressez **/ BASS** pour l'allumer.

Branchement de micros





Branchement de claviers et de consoles de mixage



Branchement d'appareils MIDI



Si vous utilisez un port MIDI avec par exemple une station de travail audio numérique (DAW), suivez les instructions ci-dessous pour faire les réglages.

Sinon, l'UAC-232 ou ZOOM UAC-232 Mix Control pourrait ne pas fonctionner correctement.

<u>Mac</u>

Utilisez ZOOM UAC-232 MIDI I/O Port. Ne l'utilisez pas pour ZOOM UAC-232 Mix Control.

<u>Windows</u>

Utilisez ZOOM UAC-232 MIDI. N'utilisez pas MIDIIN2/MIDIOUT2 (ZOOM UAC-232 MIDI).

Branchement d'un casque et de moniteurs



de les mettre sous tension.



Réglage du volume

Ces commandes ajustent les volumes indépendamment.

Activation de l'écoute directe

Les sons entrants peuvent être contrôlés avec une faible latence avant qu'ils ne passent dans l'ordinateur.



DIRECT Pressez MONITOR pour l'allumer.

Quand vous utilisez le monitoring direct, coupez le son d'écoute de contrôle émis par l'application DAW.

Application ZOOM UAC-232 Mix Control



L'application ZOOM UAC-232 Mix Control, compatible avec les ordinateurs Windows/ Mac et les appareils iOS/iPadOS, peut être utilisée pour contrôler le mélangeur interne de l'UAC-232 et ajuster le mixage stéréo pour le monitoring direct et le streaming. Téléchargez-la depuis le site ZOOM (zoomcorp.com) ou l'App Store.

Enregistrement



Reportez-vous au mode d'emploi de l'application DAW pour savoir comment l'utiliser.

Fonctions des parties



1) Prises d'entrée 1-2

Ces prises d'entrée ont des préamplis micro intégrés. Branchez-y des micros, des claviers, des guitares et d'autres sources audio. Elles peuvent être utilisées avec des connecteurs XLR et jack 6,35 mm standard (symétriques ou asymétriques).

- ② Commutateurs PHANTOM POWER Activent/désactivent l'alimentation fantôme +48 V. Activez-les si vous branchez des micros électrostatiques.
- ③ Commutateur GUITAR/BASS Utilisez-le pour activer la haute impédance (Hi-Z) pour le circuit de la prise d'entrée 1. Activez-la si la guitare ou la basse connectée la nécessite.
- (4) Voyants SIGNAL

S'allument lorsque des signaux entrent.

Face arrière

- (5) Prise casque Elle produit un signal stéréo. Branchez-y un casque.
- Bouton de sortie casque
 Règle le volume d'écoute au casque.
- Voyant d'alimentation
 S'allume quand l'appareil est sous tension.
- (8) Bouton OUTPUT Sert à régler le volume des signaux produits par les prises de sortie OUTPUT.
- ③ Commutateur DIRECT MONITOR Activez-le pour écouter directement les sons provenant des prises d'entrée avant qu'ils ne passent dans l'ordinateur.

10 Voyant 32-BIT FLOAT

S'allume lorsque l'UAC-232 fonctionne avec une résolution de 32 bit à virgule flottante.



1 Port DC 5 V (Type-C)

Utilisez ce port USB d'alimentation pour brancher un adaptateur secteur ou une batterie portable.

- ② Port USB (Type-C) Utilisez ce port USB pour la connexion à un ordinateur ou à un appareil iOS/iPadOS.
- 3 Connecteurs MIDI IN/OUT Branchez-v les connecteurs MIDI OUT et IN

d'un autre appareil MIDI.

④ Connecteurs de sortie OUTPUT Produisent les canaux gauche (L) et droit (R) des signaux stéréo. Raccordez-les par exemple à des enceintes amplifiées.

Guide de dépannage

Non reconnaissance par un ordinateur après connexion

- → Utilisez un câble USB permettant le transfert de données.
- → Vérifiez que le câble USB est bien connecté au port sur l'UAC-232, et non au port

Impossible de sélectionner ou d'utiliser l'UAC-232

- → Vérifiez que l'UAC-232 a été correctement connecté à l'ordinateur.
- → Quittez tous les logiciels qui utilisent l'UAC-232. Ensuite, débranchez et rebranchez le câble USB connecté à l'UAC-232.
- → Branchez directement l'UAC-232 à un port USB de l'ordinateur. Ne le branchez pas au moyen d'un concentrateur (hub) USB.
- → Lors de la connexion à un ordinateur sous Windows, l'installation du pilote dédié peut résoudre les problèmes non seulement avec les DAW mais aussi avec les autres applications.
- → Réinstallez le pilote.

Les sons des appareils connectés aux prises d'entrée souffrent de distorsion, sont trop faibles, voire absents

- → Avec un micro électrostatique, activez
- \rightarrow Avec \bigcirc^{OUTPUT} ou \bigcirc^{Ω} réglez le volume.
- → Utilisez UAC-232 Mix Control pour régler la taille d'affichage de la forme d'onde.

Impossible de lire ou d'enregistrer

- → Vérifiez que « ZOOM UAC-232 » est sélectionné dans les paramètres de « Son » sur l'ordinateur utilisé.
- → Vérifiez que l'UAC-232 est choisi pour l'entrée et la sortie dans le logiciel utilisé.
- → Quittez tous les logiciels qui utilisent l'UAC-232. Ensuite, débranchez et rebranchez le câble USB connecté à l'UAC-232.

Le son lu ne s'entend pas ou est très faible

- → Contrôlez les connexions et les réglages de volume des enceintes.
- \rightarrow Avec \bigcirc^{OUTPUT} ou \bigcirc^{Ω} réglez le volume.

Impossible de l'utiliser avec un appareil iOS/iPadOS

→ Vérifiez que l'alimentation externe est correctement connectée.

Le son saute pendant la lecture ou l'enregistrement

- → Si la taille de la mémoire tampon audio du logiciel utilisé peut être réglée, augmentez-la.
- → Désactivez la fonction de mise en veille automatique et tout autre paramètre d'économie d'énergie de l'ordinateur.
- → Branchez directement l'UAC-232 à un port USB de l'ordinateur. Ne le branchez pas au moyen d'un concentrateur (hub) USB.

Les noms de produit, marques déposées et noms de société mentionnés dans ce document sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

POWER

Toutes les marques de commerce et déposées citées dans ce document n'ont qu'un but indicatif et ne sont pas destinées à enfreindre les droits de leurs détenteurs respectifs.



ZOOM CORPORATION

4-4-3 Kanda-surugadai, Chiyoda-ku, Tokyo 101-0062 Japon zoomcorp.com