

P4 PodTrak



Manuale operativo

Leggete attentamente le Precauzioni d'uso e sicurezza prima dell'utilizzo.

© 2021 ZOOM CORPORATION

E' proibita la copia e la stampa, totale o parziale, di questo manuale, senza autorizzazione.

I nomi di prodotti, marchi registrati e nomi di società citati in questo documento sono di proprietà dei rispettivi detentori. Tutti i marchi e marchi registrati citati in questo documento sono a mero scopo identificativo e non intendono infrangere i copyright dei rispettivi detentori. Non è possibile la corretta visualizzazione su dispositivi a scala di grigio.

Note relative a questo Manuale operativo

Potreste aver bisogno di questo manuale in futuro. Conservatelo in luogo facilmente accessibile.

Il contenuto di questo documento e le specifiche tecniche del prodotto possono subire variazioni senza obbligo di preavviso.

- Windows[®] è marchio e marchio registrato di Microsoft[®] Corporation.
- iPadOS è marchio o marchio registrato di Apple Inc.
- iOS è marchio o marchio registrato di Cisco Systems, Inc. negli USA e in altre Nazioni ed è usato con licenza.
- I loghi SD, SDHC e SDXC sono marchi.
- Altri nomi di prodotti, marchi registrati e nomi di Società citati in questo documento sono di proprietà dei rispettivi detentori.

Note: Tutti i marchi o marchi registrati citati in questo documento sono a mero scopo identificativo e non intendono infrangere i copyright dei rispettivi detentori.

La Legge proibisce la registrazione da fonti coperte da copyright, compresi CD, registrazioni, nastri, esecuzioni live, video e broadcast, senza il permesso del detentore del copyright, per qualsiasi scopo diverso dall'uso personale. Zoom Corporation non si assume responsabilità in merito alla violazione del copyright.

Introduzione

Grazie per aver preferito **P4** PodTrak di ZOOM.

P4 è un registratore multitraccia progettato per il podcast. Anche i meno esperti possono inziare a registrare audio di alta qualità semplicemente collegando microfoni e cuffie. Ma consigliamo **P4** anche ai professionisti del podcast, come comoda e compatta unione di varie utili funzioni di registrazione. Vi auguriamo di godervi registrazioni fatte su una terrazza di un bar, in casa e dovunque vogliate.

Caratteristiche principali di P4

Usate i vostri microfoni preferiti per registrare

l preampli incorporati e di alta qualità supportano non soltanto microfoni dinamici ma anche quelli a condensatore che richiedono alimentazione phantom (+48 V). Godetevi le registrazioni fatte coi vostri microfoni preferiti.

Registratore multiraccia per registrare fino a 4 canali contemporaneamente

I livelli dei 4 ingressi microfonici possono essere regolati in base alla voce dei partecipanti. Le 4 uscite cuffia consentono a chi partecipa di monitorare il suono in registrazione. In aggiunta al file stereo pronto all'uso per il podcast, i dati registrati comprendono file separati per l'audio di ogni canale utilizzato per l'editing successivo alla registrazione.

Opzioni di alimentazione che consentono di registrare ovunque

Oltre all'uso di un adattatore AC, **P4** può essere alimentato da 2 batterie tipo AA o da una batteria portatile USB, consentendo l'uso in esterni o in luoghi privi di fonti di alimentazione.

Registrazione in remoto

Se non è possibile riunire tutti i partecipanti in un luogo o volete invitare ospiti lontani, potete usare smartphone e computer per abilitare la registrazione della partecipazione in remoto. Una funzione Mix Minus evita l'eco ai partecipanti in remoto. Collegando un adattatore wireless opzionale (BTA-2), gli smartphone possono essere collegati in wireless a **P4**.

Riproduzione istantanea di jingles e interviste registrate

La sezione SOUND PAD ha 4 pulsanti utilizzabili per la riproduzione in tempo reale di file audio, compresi suoni incorporati. Sfruttate al massimo questa funzione per migliorare i vostri podcast e streaming live.

Streaming live

Le funzioni interfaccia audio USB con 2-in/2-out di **P4** possono essere usate per lo streaming live e la registrazione con computer, smartphone e tablet. Poiché supporta la modalità class compliant, non è necessario installare alcun driver dedicato.

Pacchetto accessori opzionale

Abbiamo preparato un pacchetto opzionale Podcast Mic Pack con relativi accessori, compreso un microfono dinamico (ZDM-1) e cuffie (ZHP-1), assieme al software utile per l'editing su computer dopo la registrazione.

Indice

Note relative a questo Manuale operativo	·· 2
Introduzione	3
Indice	•• 4
Podcast con P4	5
Veduta d'insieme di P4 ·····	6
Funzione delle parti Esempi di connessione Esempi di utilizzo	6 9 10
Spiegazione dei termini Flusso di segnale Veduta d'insieme della schermata Home	11 12 13
Operatività di base della schermata menu	13
Preparativi	14
Inserire card SD Alimentazione Accendere l'unità Impostare data e ora (primo avvio)	14 15 16 17
Connessioni	18
Collegare i microfoni Collegare le cuffie Collegare gli smartphone Collegare un BTA-2 (adattatore wireless	18 19 20
dedicato) Collegare computer, smartphone o tablet	21
tramite USB	22
Registrare ·····	23
Regolare i livelli in ingresso Eseguire impostazioni relative al microfono (Mic Settings)	23 24
Registrare	25
Eseguire le registrazioni	26
Eseguire le registrazioni Selezionare file ed eseguirli	26 27
Cambiare nome ai file registrati	29
Cancellare file ·····	30

Trasferire file su computer, smartphone

o tablet ·····	31
Trasferire file su computer, smartphone o	
tablet	31
P4: struttura di cartelle e file	32
Usare le funzioni SOUND PAD	33
Assegnare file audio ai pulsanti SOUND PAD Suonare coi pulsanti SOUND PAD Impostare il metodo di riproduzione di ogni	33 34
SOUND PAD	35
Regolare i livelli di ogni SOUND PAD	37
Uso come interfaccia audio ·····	38
Collegare computer, smartphone o tablet Inviare in ingresso USB audio return	38
sul canale 4	39
Impostare USB Mix Minus	40
Modificare data e ora	41
Impostare il tipo di batteria in uso	42
Regolare il contrasto del display	43
Impostare la funzione Auto Power Off	44
Testare le card SD	45
Formattare card SD	49
Riportare alle impostazioni di default di	
fabbrica ·····	50
Aggiornare il firmware ·····	51
Elenco dei messaggi di errore·····	52
Diagnostica ·····	54
Generale	54
Interfaccia audio	55
Specifiche tecniche	56

	Preparativi
	Installate una card SD in P4 , alimentate l'unità, e impostate data e ora.
	Collegamenti e controlli
	 Collegate microfoni e cuffie. Usando un singolo microfono per persona, i livelli possono essere regolati per adattarsi a ogni voce, consentendo la registrazione pulita di tutte le voci. Regolate la distanza tra i partecipanti e i loro microfoni e impostate il singolo livello in ingresso in base ai volumi, in modo da registrare su livelli stabili. Mettete in mute i canali in ingresso non utilizzati, per evitare rumore. Sono necessarie le cuffie non solo per verificare gli ingressi dai microfoni, ma anche per sentire i suoni della riproduzione di SOUND PAD e le voci dei partecipanti in remoto.
1. Preparare e verificare	Se un ospite partecipa da lontano in remoto, collegate P4 a un computer,
le connessioni	 Il connettore per smartphone è progettato per evitare l'eco quando in uso. Usando la porta USB per questo, attivate USB Mix Minus.
	Verificate i livelli e le altre impostazioni dei pulsanti SOUND PAD, utilizzabili per la riproduzione one-touch di musica di sottofondo, jingles e altri suoni durante la registrazione.
	Contromisure relative al rumore ambientale
	 Applicare un anti-vento ai microfoni riduce il rumore provocato dal vento. Regolate la direzione dei microfoni in modo che non puntino verso altre fonti di rumore ambientale.
	 Toccare i microfoni e i cavi durante la registrazione può dar luogo a rumore. Usate delle aste microfoniche e sistemate i cavi prima. Posizionare cavi microfonici e di alimentazione troppo vicini può provocare rumore. Abilitare la funzione Lo Cut nel menu Mic Settings di P4 può ridurre la quantità di vibrazione, vento e altri rumori catturati dai microfoni.
	Tema della registrazione
	Per consentire conversazioni registrate con un buon ritmo, verificate il contenuto della conversazione con gli altri partecipanti e preparate materiale di riferimento ecc. tenendolo a portata di mano.
2.Registrare	Consigli relativi al parlato
-	Cercate di parlare scandendo evitando di accentuare sibilanti (s) ed esplosive (p e d).
	Pulsanti SOUND PAD
	Usateli per rendere più interessanti i programmi con jingles ed effetti.
	ll menu FileTransfer può essere usato per collegare computer, smartphone o tablet e trasferire i file registrati. Caricateli sul servizio podcast* o sul server in uso.
3.Pubblicare	* Servizi che forniscono server per salvare file di podcast.
	Editing precedente la pubblicazione
	Usare un software per masterizzare audio, ad es., per regolare i momenti di silenzio e per aggiungere effetti può migliorare il podcast. I file registrati per ogni canale da P4 sono perfetti per il mixaggio su DAW.

Veduta d'insieme di P4

Funzione delle parti

Lato superiore



Manopole INPUT 1–4

Usatele per regolare i livelli del segnale in ingresso.

2 Interruttori INPUT SELECT 1–4

Impostateli in base al dispositivo collegato.

- Microfono dinamico
- Microfono a condensatore (fornisce alimentazione phantom a +48 V)
- Smartphone, ecc.
- •↔ Uscita del segnale di ritorno dell'audio USB da computer, smartphone o tablet

B Pulsanti MUTE 1–4

Usateli per mettere in mute (accesi) e togliere da mute (spenti) i segnali.

4 SOUND PAD A-D

Usateli per eseguire i suoni a loro assegnati.

5 Manopola SOUND PAD

Usatela per regolare i livelli di SOUND PAD.

6 Manopole PHONES 1–4

Usatele per regolare i volumi dei segnali in uscita dai jack PHONES 1-4.

7 Display

Mostra lo status del registratore e la schermata Menu.

Quando **P4** funziona a batterie, il display si affievolisce automaticamente se non in uso per 15 secondi. Usare l'unità riporta il display alla luminosità normale.

8 Indicatore PLAY

Si accende in riproduzione e lampeggia in pausa.

9 Indicatori REC

Si accende in registrazione e lampeggia quando la registrazione è in pausa.

1 Pulsante MENU

Usatelo per aprire la schermata Menu e per tornare alla schermata precedente.

Pulsante PLAY/PAUSE/ ↑

Usatelo per eseguire/mettere in pausa i file registrati. Usatelo per spostare il cursore verso l'alto nella schermata Menu.

Pulsante STOP/ \downarrow

Usatelo per fermare la registrazione/riproduzione. Usatelo per spostare il cursore verso il basso nella schermata Menu.

Pulsante REC/ENTER

Usatelo per avviare/fermare la registrazione. Usatelo per verificare una selezione sulla schermata Menu.

Lato inferiore/frontale



Jack INPUT 1–4

Hanno preampli microfonici incorporati.

2 Jack PHONES 1–4

Inviano in uscita i segnali regolati dalle manopole PHONES 1-4.

Destra/sinistra



1 Slot per card SD

Sono supportate le card conformi alle specifiche SDHC e SDXC. Formattate la card SD con **P4** prima dell'uso. (\rightarrow <u>"Formattare card SD" a pagina 49</u>)

2 Porta USB di alimentazione (Type-C)

Serve a collegare un adattatore AC o una batteria portatile.

B Porta USB (Type-C)

Serve a collegare un computer, smartphone o tablet.

4 Connettore di alimentazione BTA-2

Usatelo per collegare un adattatore wireless BTA-2.

5 Jack di connessione smartphone

Usando un cavo con mini jack a 4 poli, il segnale proveniente da uno smartphone può essere inviato in ingresso sul canale 3 mentre quello mixato su **P4** (escluso il segnale del canale 3) ritorna allo smartphone simultaneamente.

6 Interruttore di alimentazione

Accende/spegne l'unità.

Esempi di connessione

Microfoni

Dinamici o a condensatore



Potrebbe non essere utilizzabile con alcune app.

Esempi di utilizzo

Uso in loco

Usando **P4** a batterie o con una batteria portatile, l'audio può essere registrato in loco. L'audio registrato è salvato su una card SD e trasferito su computer per l'editing e la distribuzione.



Uso in streaming

Collegando **P4** a un computer, potete usarlo per lo streaming audio in tempo reale.



Spiegazione dei termini

Interfaccia audio

P4 consente ai suoni provenienti da microfoni e strumenti, ad es., di essere inviati in ingresso su un computer, smartphone o tablet. Può anche inviare in uscita suoni da quel dispositivo a diffusori e cuffie.

USB audio return

Usando **P4** come interfaccia audio, questo è il segnale in uscita dal computer. La musica in sottofondo può essere eseguita da un computer durante il podcast.

Pulsanti SOUND PAD

I file audio sono assegnabili a questi. Premetene uno per eseguire il file assegnato. Ciò è utile per eseguire brani di apertura e chiusura o interviste registrate in precedenza.

USB Mix Minus

Usando **P4** come interfaccia audio, evita il feedback per l'ospite che partecipa in chiamata tramite il dispositivo connesso.

Podcast

E' un modo di condividere file audio pubblicamente su Internet. I creatori di podcast creano contenuti e li distribuiscono in rete, in modo che la gente possa ascoltarli facilmente su smartphone, computer e altri dispositivi.

Microfono dinamico

Questo tipo di microfono non richiede alimentazione phantom ed è forte e resistente.

Microfono a condensatore

Questo tipo di microfono in genere presenta alta sensibilità e può catturare audio di alta qualità. E' necessaria l'alimentazione phantom per il suo utilizzo.

Flusso di segnale



- (1) Invia in ingresso il suono. I canali 1 e 2 sono utilizzabili per inviare in ingresso il suono dai microfoni. Il canale 3 è utilizzabile per inviare in ingresso il suono da un microfono o smartphone. Il canale 4 è utilizzabile per inviare in ingresso il suono da un microfono o da USB audio return.
- 2 Regolano i livelli in ingresso di ogni canale.
- ③ Eseguono impostazioni relative a ingressi mic. su ogni canale. Lo Cut taglia le basse frequenze non necessarie, e il Limiter elimina i livelli in ingresso troppo alti. Lo Cut e Limiter sono applicati solo ai suoni provenienti dall'ingresso microfonico.
- (4) Mette in/toglie da mute i canali. Gli ingressi non in uso possono essere messi in mute.
- (5) Eseguite i suoni di SOUND PAD e regolatene i livelli.
- 6 Sono creati file di registrazione separati per ogni canale e per i suoni di SOUND PAD.
- () E' creato un file di registrazione per il podcast. Ciò unisce tutti i canali e i suoni di SOUND PAD (attraverso il canale master) in un file stereo.
- (8) Monitora il suono della registrazione per il podcast tramite le cuffie. Il volume può essere regolato separatamente per ogni cuffia.
- (9) Un mix di tutti i canali è inviato in uscita allo smartphone collegato. Il suono proveniente dallo smartphone stesso, tuttavia, non è rinviato a questo.
- (1) Un mix di tutti i canali è inviato in uscita a computer, smartphone o tablet connesso tramite USB. Quando USB Mix Minus (→ pagina 40) è su On, il suono in ingresso dal canale 4 (USB audio return) non è compreso. 12

Veduta d'insieme della schermata Home

La schermata appare sul display all'accensione di P4.

Mostra le condizioni di **P4,** compresi lo status e i livelli in ingresso.

Display tempo

Mostra o il tempo di registrazione attuale o il tempo residuo.



Icona di status -

Mostra lo status di

Nomi del canale e indicatori di livello

Mostrano i nomi dei canali e i loro livelli in ingresso attuali.



Carica residua della batteria

Quando la carica residua è bassa, sostituite le batterie o collegate un adattatore AC o una batteria portatile.



Indicatori di livello master Mostrano i livelli del segnale.

Operatività di base della schermata menu

Usate la schermata MENU per eseguire impostazioni, comprese quelle relative alla registrazione e ai pulsanti SOUND PAD.



In questo Manuale operativo, le voci del MENU sono visualizzate con sfondo grigio. (Esempio: Files)

Sulla schermata Menu, premete per selezionare la voce sopra, e per quella sotto. Premete per confermare la voce selezionata.

Tornare alla schermata Home

Per tornare alla schermata Home, premete \square ripetutamente fino a farla apparire.

Tornare alla schermata precedente

Premete \blacksquare per tornare alla schermata precedente.

Inserire card SD



1 A unità spenta, aprite il coperchio dello slot per card SD, e inserite una card SD completamente nello slot.

Per rimuovere la card SD, spingetela ulteriormente nello slot ed estraetela.

NOTE

- Sono supportate card conformi alle specifiche SDHC e SDXC.
- Disablilitate la protezione da scrittura sulla card SD prima di inserirla.
- Inserire o togliere una card SD a unità accesa potrebbe provocare la perdita di dati.
- Inserendo una card SD, assicuratevi di inserire il lato corretto con il lato verso l'alto come illustrato.
- Se non è caricata nessuna card SD, la registrazione o la riproduzione non sono possibili.
- Prima di usare card SD appena acquistate o formattate su computer, è necessario formattarle con P4 (→ <u>"Formattare card SD" a pagina 49</u>).

Alimentazione

Installare le batterie

Per usare **P4** a batterie, aprite il coperchio del comparto batterie posto sul lato posteriore e installate due batterie tipo AA.

Aprite premendo verso il basso.



NOTE

- Usate un solo tipo di batterie (alcaline, NiMH o Litio) alla volta.
- Impostate correttamemte il tipo di batteria usato, in modo che la carica residua sia visualizzata accuratamente. (→ <u>"Impostare il tipo di batteria in uso" a pagina 42</u>)
- La carica residua è controllabile sulla schermata Home. (\rightarrow <u>pagina 13</u>).

Altre fonti di alimentazione



Usare la porta USB di alimentazione (Type-C)

Collegate l'adattatore AC dedicato (AD-17) o una batteria portatile alla porta USB di alimentazione (Type-C).

Usare la porta USB (Type-C)

Collegando questa porta USB (Type-C) a un computer, P4 usa l'alimentazione USB bus.

NOTE

- Collegando questa porta USB a un computer prima di accendere, **P4** usa l'alimentazione USB bus.
- A unità accesa, se il cavo USB collegato alla porta USB (Type-C) è scollegato e poi ricollegato, **P4** non funziona con alimentazione USB bus, finché non viene riavviato, anche se é collegato a un computer.
- Se é collegato uno smartphone o un tablet a questa porta, in base al dispositivo, accendere **P4** potrebbe non essere possibile. In tal caso, collegate un adattatore AC o una batteria portatile alla porta USB, o installate batterie nell'apposito comparto, posto sul lato inferiore dell'unità, per usarla.

Accendere l'unità



1 Premete fino a far apparire "ZOOM" sul display.

L'unità si accende e si apre la schermata Home.



Alla prima accensione dopo l'acquisto o se **P4** viene riportato al default di fabbrica, impostate data e ora, quando si apre la schermata d'impostazione Set Date/Time. (\rightarrow <u>"Impostare data e ora (primo avvio)" a pagina 17</u>)

NOTE

L'unità si spegne automaticamente se non in uso per 10 ore. Per tenerla sempre accesa, disabilitate la funzione di risparmio energetico automatico. (\rightarrow <u>"Impostare la funzione Auto Power Off" a pagina 44</u>)

Spegnere l'unità

1. Premete fino a far apparire "Goodbye! See You!" sul display.

NOTE

Allo spegnimento, le impostazioni attuali sono salvate su P4.

SUGGERIMENTI

All'accensione, l'unità si avvia nello stato in cui si trovava all'ultimo spegnimento.

Impostare data e ora (primo avvio)

Alla prima accensione dopo l'acquisto, impostate data e ora, quando si apre la schermata d'impostazione Set Date/Time.

Data e ora sono salvate sui file registrati, e data/ora di inizio registrazione sono utilizzate nel nome del file. Impostare correttamente data e ora è utile cercando i file, ad esempio, poiché i loro contenuti sono identificati dal nome.



Connessioni

Collegare i microfoni

Collegate i microfoni per catturare il suono. Si possono collegare fino a 4 microfoni.



NOTE

- Quando INPUT SELECT è su ♥, +48 V viene fornita alimentazione phantom a quel jack INPUT.
 Collegando un dispositivo non compatibile con l'alimentazione phantom, non impostate l'interruttore INPUT SELECT su ♥. Ciò potrebbe danneggiare il dispositivo.
- In registrazione, operare sull'interruttore INPUT SELECT non varia l'impostazione dell'alimentazione phantom. La variazione viene applicata una volta completata la registrazione.

Collegare le cuffie

Collegate le cuffie per controllare il suono. I jack PHONES 1–4 inviano in uscita il suono del canale master. Si possono collegare fino a 4 cuffie.



Collegare gli smartphone

Sono possibili le seguenti operazioni, quando è collegato uno smartphone al jack di connessione smartphone.

- In un podcast, la voce di un ospite che partecipa al telefono può essere inviata in ingresso sul canale
 3. Con un cavo con mini jack a 4 poli, un segnale può essere inviato in ingresso da uno smartphone e un segnale mono può essere rinviato a questo simultaneamente. Poiché questo segnale in uscita non comprende il suono proveniente dal canale 3, gli ospiti al telefono non sentiranno eco.
- La musica riprodotta su uno smartphone può essere inviata in ingresso sul canale 3.





Collegare un BTA-2 (adattatore wireless dedicato)

Collegando un BTA-2, l'audio può essere inviato in ingresso tramite il jack di connessione smartphone tramite Bluetooth.



Connettere

L'accoppiamento deve essere eseguito alla prima connessione.

1. Con **P4** spento, collegate il BTA-2 al jack di connessione smartphone e al connettore di alimentazione di BTA-2.



2 Accendete **P4** (\rightarrow <u>"Accendere l'unità" a pagina 16</u>).

Il LED si accende quando è fornita alimentazione a BTA-2.

Se è già stato accoppiato uno smartphone, esso sarà automaticamente connesso a questo punto.

3. Tenete premuto l'interruttore di accoppiamento finchè il LED di BTA-2 non lampeggia in bianco.Ciò fa passare BTA-2 in standby di connessione.

4. Eseguite le procedure di connessione sullo smartphone.II LED diventa blu a connessione completata.

NOTE

Collegandovi a uno smartphone usando un BTA-2, impostate l'interruttore INPUT SELECT 3 su 🗍

Disconnettere

- Eseguite le procedure di disconnessione sullo smartphone.
 Ciò lo disconnette.
- **2** P4 dovrebbe essere spento quando scollegate un BTA-2.

Collegare computer, smartphone o tablet tramite USB

Si possono eseguire le seguenti operazioni, quando è collegato un computer, uno smartphone o un tablet alla porta USB (Type-C).

- Usando la funzione interfaccia audio (→ pagina 38), musica, interviste e altro audio proveniente da computer, smartphone o tablet può essere inviato in ingresso tramite il canale 4. Anche il suono in ingresso da P4 e i suoni eseguiti coi pulsanti SOUND PAD possono essere rinviati a quel dispositivo e passati in streaming direttamente.
- Anche i file di registrazione su card SD possono essere trasferiti a un computer per l'editing. (→ <u>"Trasferire</u> <u>file su computer, smartphone o tablet" a pagina 31</u>)



NOTE

Usate un Adattatore per fotocamere da Lightning a USB (o un Adattatore per fotocamere da Lightning-USB 3) per collegarvi a un dispositivo iOS/iPadOS con connettore lighting.

Regolare i livelli in ingresso

Regolate i livelli in ingresso in modo che i volumi dei microfoni in registrazione non provochino distorsione ma non siano troppo bassi.



l livelli in ingresso sono visualizzati sul display. Mentre bilanciate il mix dei canali, regolatene i livelli in modo che siano tra -12 dBFS –6 dBFS.



SUGGERIMENTI

- Il livello aumenta quando il microfono e la bocca del parlante sono vicini e diminuisce quando si allontanano. Registrando, mantenete la stessa distanza tra microfono e bocca del parlante, usata quando il livello in ingresso è stato regolato. (La distanza standard tra microfono e bocca è 10–20 cm.)
- Se i segnali audio di ritorno USB o dello smartphone sono inviati in ingresso (interruttori INPUT SELECT su 🗍 o 🚓), quei canali saranno in stereo e appariranno gli indicatori di livello.

Eseguire impostazioni relative al microfono (Mic Settings)

Le funzioni Lo Cut e Limiter possono essere commutate su on/off per ogni ingresso. Di default, sono su on.

Si apre la schermata Menu. 2. Usate m/ per selezionare Mic Settings, e premete . Menu Mic Settings File Transfer Settings 3. Usate m/ per selezionare l'impostazione, e premete . Mic Settings Lo Cut Limiter

1. Premete <u></u>.

- Lo Cut: taglia le basse frequenze per ridurre il suono del condizionatore, del vento, i pop vocali e altri rumori.
- Limiter: evita la distorsione riducendo i segnali in ingresso con livelli eccessivamente alti.

4 Usate *microfono* (Mic 1–Mic 4) da impostare, e premete *microfono* (Mic 4) da impostare, e premete *microfono*

Premendo esi alterna l'impostazione on/off.

L'impostazione Lo Cut o Limiter è su on per i microfoni con la spunta.

	Lo	Cut	
Mic	1		\checkmark
Mic	2		\checkmark
Mic	3		

	Limiter	
Mic	1	✓
Mic	2	\checkmark
Mic	3	

Registrare

I segnali in ingresso di ogni canale, i suoni (stereo) eseguiti premendo i pulsanti SOUND PAD, e il segnale del canale master possono essere registrati simultaneamente come file separati su card SD.

Registrazione/pausa di registrazione: tempo di registrazione trascorso



Stop di registrazione: tempo di registrazione disponibile

1. Premete e quando la schermata Home è aperta.

La registrazione si avvia e l'indicatore REC diventa rosso.

in registrazione per mettere in pausa la registrazione. (L'indicatore REC lampeggia). Premete

Premete ancora per riprendere la registrazione.

2. Premete o o

La registrazione si ferma.

SUGGERIMENTI

- Quando l'interruttore INPUT SELECT del canale 3 è su 🗍 o l'interruttore INPUT SELECT del canale 4 è su •< , quei canali registrano in stereo.
- Se non volete registrare un canale o volete spegnere il suo ingresso temporaneamente, premete per metterlo in mute.
- I file registrati saranno nominati con la data e l'ora di inizio registrazione.
- Vd. "P4: struttura di cartelle e file" a pagina 32 per i punti in cui i file registrati vengono salvati.

Eseguire le registrazioni

Eseguire le registrazioni

I file registrati possono essere riprodotti.



1 Premete quando la schermata Home è aperta.

Si avvia il file registrato più di recente, si apre la schermata Playback sul display, e l'indicatore PLAY diventa verde.

```
SUGGERIMENTI
Per selezionare un file e riprodurlo, vd. <u>"Selezionare file ed eseguirli" a pagina 27</u>.
```

Operatività in riproduzione

Funzione	Operatività
Pausa	Premete per avviare/mettere in pausa la riproduzione alternativamente.
Ricerca indietro	Tenete premuto \Box_A .
Ricerca in avanti	Tenete premuto $\square_{\rm B}$.
Passa all'inizio	Premete C per tornare all'inizio del file.
Ferma la riproduzione	Premete 🗐 o 🔳 per fermare la riproduzione.

Selezionare file ed eseguirli

I file registrati da P4 o salvati su card SD possono essere selezionati ed eseguiti.



Si apre la schermata Playback sul display e si avvia la riproduzione del file selezionato.



In riproduzione, l'indicatore PLAY sarà verde.

Vd. <u>"Operatività in riproduzione" a pagina 26</u> per le operatività in riproduzione.

Selezionare file non supportati da P4

Se viene selezionato un file non supportato da **P4** sulla schermata Files, appare uno dei messaggi seguenti sul display.

File selezionato che non può essere eseguito da P4



Se appare uno dei messaggi pop-up indicati sopra, significa che il file selezionato non può essere eseguito da **P4**. Selezionate un altro file.

File selezionato che può essere convertito da P4

MESSAGE	MESSAGE	MESSAGE
File Convert.	File Convert.	File Convert.
48kHz->44.1kHz	24-bit->16-bit	MP3->WAV

Se appare uno dei messaggi pop-up indicati sopra, significa che il file selezionato può essere convertito da **P4** e poi eseguito. Selezionate Execute per avviare la conversione. Il file convertito appare sulla schermata Files.

Cambiare nome ai file registrati

E' possibile cambiare il nome dei file registrati da P4.

1. Premete E.

Si apre la schermata Menu.



- Image: Sposta il cursore a destra/sinistra
- ENTER: Conferma

Cancellare file

Potete cancellare i file non necessari.



Il file selezionato sarà cancellato, e si riapre la schermata Files.

Selezionate Cancel per annullare la cancellazione.

Trasferire file su computer, smartphone o tablet

I segnali in ingresso di ogni canale, i suoni eseguiti premendo i pulsanti SOUND PAD e il segnale del canale master sono registrati su file separati. Si possono usare varie funzioni di editing dopo la registrazione, trasferendoli su computer o altro dispositivo. Ad esempio, il loro bilanciameno del mix può essere regolato, si possono aggiungere effetti, e le lunghezze possono essere cambiate.

Trasferire file su computer, smartphone o tablet

I file registrati possono essere trasferiti su computer, smartphone e tablet.



Si apre la schermata Menu.



Si apre la schermata File Transfer.



Bettings

3. Usate un cavo USB per collegare **P4** a un computer, smartphone o tablet (\rightarrow <u>"Collegare computer, smartphone o tablet tramite USB" a pagina 22</u>).

4 Usate il computer per trasferire i file necessari.

NOTE

Quando è aperta la schermata File Transfer, non è possibile usare altre funzioni o altri pulsanti.

P4: struttura di cartelle e file

Registrando con P4, vengono creati cartelle e file su card SD, nel modo seguente.



Usare le funzioni SOUND PAD

l file audio possono essere assegnati ai pulsanti SOUND PAD. Premetene uno per eseguire il file assegnato. Sono utili per eseguire brani di apertura e chiusura o interviste registrate in precedenza. Livello e metodo di riproduzione sono impostabili per ogni pad.

Assegnare file audio ai pulsanti SOUND PAD

I suoni incorporati e i file audio salvati su card SD possono essere assegnati ai pulsanti SOUND PAD. Per assegnare un file su card SD a SOUND PAD, usate un computer in precedenza, per salvare il file audio della card in una directory che non sia la cartella P4_Multitrack and P4_Settings folders. (\rightarrow <u>"Trasferire file su computer, smartphone o tablet" a pagina 31</u>)

Sono supportati i seguenti tipi di file audio.

- Formato del file: WAV
- Frequenza di campionamento: 44.1 kHz
- Bit rate: 16-bit

NOTE

Appare un pop-up se è selezionato un tipo di file audio non supportato. In tal caso, vd. <u>"Selezionare file</u> non supportati da P4" a pagina 28.

1. Premete E.

Si apre la schermata Menu.

0							(C
	Licato	▶/ /		nor colozionaro	Sound Pad	o promoto	
	Usale			per selezionale	Sound Lad	, e premete	Ľ
		A	•				ΕN

Menu	
Sound Pad	
Mic Settings	
File Transfer	

3. Usate [A, A] = [A, A] =

Fur	ıky
A: 🔳	B:
C:	D:



Funky
Sound Assign
Play Mode
Level

Le fonti sonore incorporate e i file audio salvati su card SD appaiono in un elenco.

5 Usate $\mathbf{D}_{\mathbf{A}}/\mathbf{D}_{\mathbf{V}}$ per selezionare il file audio da assegnare, e premete $\mathbf{D}_{\mathbf{E},\mathbf{T},\mathbf{F}}$.

Sound Assign	
√ Funky	
Hard Riff	
Horn Jazz	

Ciò assegna il file selezionato al SOUND PAD selezionato al punto 3.

Suonare coi pulsanti SOUND PAD



1. Premete \square_A , \square_B , \square_C o \square_D .

Esegue il file audio assegnato al SOUND PAD premuto.

Quando si usa un pulsante SOUND PAD, il nome del file appare sul display per due secondi dopo l'avvio della riproduzione.

Quando un SOUND PAD è in riproduzione, quel pulsante lampeggia.

2. Ruotate per regolare il livello.

Impostare il metodo di riproduzione di ogni SOUND PAD

E' possibile impostare il metodo di riproduzione usato quando un SOUND PAD è premuto.



5. Usate \mathbf{r} per selezionare l'impostazione, e premete \mathbf{r} .



Impostazione	Spiegazione
One Shot	Ogni pressione esegue il file una volta dall'inizio alla fine. Utile per jingle e suoni effetto, ad esempio.
Pause	Ogni pressione alterna esecuzione e pausa. La riproduzione si ferma alla fine del file. Tenete premuto (per 2 secondi) mentre è in pausa per tornare all'inizio del file. Utile per interrompere e aggiungere commenti durante la riproduzione di SOUND PAD.
Loop	Ogni pressione alterna riproduzione e pausa. La riproduzione va in loop finché non la fermate. Utile per eseguire musica in sottofondo, ad esempio.
Hold	Premendo, la riproduzione in loop continua. Rilasciando, la riproduzione si ferma. Utile per eseguire effetti a piacere per la durata che si vuole.

Regolare i livelli di ogni SOUND PAD

E' possibile regolare separatamente i livelli di riproduzione di ogni SOUND PAD. Se i livelli di SOUND PAD differiscono in maniera significativa, è possibile renderli più coerenti.



P4 può essere usato come interfaccia audio 2-in/2-out.

Sono possibili le seguenti operatività usando le funzioni di interfaccia audio.



①La musica o la chiamata su computer, smartphone o tablet può essere inviata in ingresso sul canale 4 di P4.

(2) L'audio in ingresso su **P4** e l'audio eseguito con i pulsanti SOUND PAD possono essere inviati a un computer o altro dispositivo collegato a Internet e mandati in streaming in tempo reale.

Collegare computer, smartphone o tablet

1. Usate un cavo USB per collegare la porta USB (Type-C) al computer, allo smartphone o al tablet.



NOTE

Usate un Adattatore per fotocamere da Lightning a USB (o un Adattatore per fotocamere da Lightning-USB 3) per collegarvi a un dispositivo iOS/iPadOS con connettore lighting.

2. Selezionate P4 come dispositivo in ingresso e in uscita sul computer collegato o su altro dispositivo.

NOTE

Appare "ZOOM P4 Audio" sul computer.

Inviare in ingresso USB audio return sul canale 4



1 Posizionate $\int_{\mathcal{F}} \int_{\mathcal{F}} \int_{\mathcal{F}} \operatorname{su} \operatorname{s$

Ciò imposta USB audio return come segnale in ingresso sul canale 4.

2. Ruotate per regolare il livello.

Impostare USB Mix Minus

Usando **P4** come interfaccia audio, si evita il feedback per l'ospite che partecipa a una chiamata tramite il dispositivo connesso.



Impostazione	Spiegazione	
Off	Il suono in ingresso da USB esce anche da USB.	
On	Il suono in ingresso da USB non esce anche da USB.	

Modificare data e ora

Data e ora sono salvate sui file registrati, e la data e ora di inizio registrazione sono usate nel nome del file. E' utile impostare data e ora correttamente, quando si cercano i file, ad esempio, consentendo ai contenuti di essere identificati dal nome.



Impostare il tipo di batteria in uso

Impostate correttamente il tipo di batteria usato, in modo che la carica residua sia visualizzata con precisione.



Impostazione	Spiegazione	
Alkaline	Batterie alcaline	
Ni-MH	Batterie Nickel-metallo idruro	
Lithium	Batterie al Litio	

Regolare il contrasto del display

Regolate il contrasto del display se la visione è difficile, perché troppo chiaro o troppo scuro.

1. Premete . Si apre la schermata Menu. 2. Usate per selezionare Settings, e premete . Menu Mic Settings File Transfer Settings 3. Usate ▶/ ■ per selezionare LCD Contrast, e premete ●. Settings LCD Contrast Battery Auto Power Off **4**. Usate per selezionare il valore dell'impostazione, e premete . LCD Contrast

SUGGERIMENTI Impostabile da 1 a 10.

Impostare la funzione Auto Power Off

P4 si spegne automaticamente se non è in uso per 10 ore.

Per mantenere l'unità sempre accesa, impostate la funzione Auto Power Off su Off.



Impostazione	Spiegazione	
On	L'unità si spegne automaticamente se non in uso per 10 ore.	
Off	L'unità non si spegne automaticamente.	

Testare le card SD

E' possibile testare le card SD per verificare che possano essere usate con **P4**. Un test di base si esegue velocemente, mentre un test completo esamina l'intera card SD.



5. Usate //	per selezionare	Quick Test	, e premete	ENTE
-------------	-----------------	------------	-------------	------

Card Test	
Quick Test	
Full Test	

6. Usate per selezionare Execute, e premete . Si avvia il test della performance della card. Il test richiede ca. 30 secondi.

Quick	Test
Execute	
Cancel	

Il risultato appare una volta terminato il test.

Quick Test
Result: Pass
<u>50% 100</u> %

NOTE

Anche se il risultato di un test è "Pass", non c'è garanzia che non si verifichino errori di scrittura. L'informazione fornisce solo una guida.

SUGGERIMENTI	
Premete 📃 pe	r annullare un test in corso
MENU	

Eseguire un test completo



5.	Usate) per selezionare Full Test, e premete	
		- A V		ENTE

Card Test
Quick Test
Full Test

Appare l'indicazione del tempo richiesto.

Full Test
MESSAGE
Estimated Time
1h01m

6. Usate per selezionare Execute, e premete . Si avvia il test della performance della card.

Full	Test
Execute	
Cancel	

Il risultato appare una volta terminato il test.

Se MAX access rate raggiunge il 100%, la card non supera il test (NG).



NOTE

Anche se il risultato di un test è "Pass", non c'è garanzia che non si verifichino errori di scrittura. L'informazione fornisce solo una guida.

SUGGERIMENTI

Premete E per annullare un test in corso.

Formattare card SD

Formattate le card SD per **P4** per migliorarne la performance.

Prima di usare card SD appena acquistate o che sono state formattate da un computer, è necessario formattarle con **P4**. Sappiate che la formattazione di una card SD cancella tutti i dati in essa contenuti, compresi i file assegnati ai pulsanti SOUND PAD.

1. Premete E.
Si apre la schermata Menu.
2. Usate $\mathbf{F}_{\mathbf{A}}/\mathbf{I}_{\mathbf{V}}$ per selezionare Settings, e premete $\mathbf{I}_{\mathrm{ENTER}}$.
Menu Mic Settings File Transfer Settings
3 . Usate $\mathbf{F}_{\mathbf{A}}/\mathbf{F}_{\mathbf{V}}$ per selezionare SD Card, e premete $\mathbf{F}_{\mathbf{ENTER}}$.
Settings Auto Power Off SD Card Factory Reset
4 Usate I / I per selezionare Format, e premete I .
SD Card Format Card Test
5. Usate $\mathbf{F}_{\mathbf{A}}/\mathbf{F}_{\mathbf{V}}$ per selezionare Execute, e premete $\mathbf{F}_{\mathbf{ENTER}}$. Ciò formatta la card.
Format Execute Cance I

Riportare alle impostazioni di default di fabbrica

P4 può essere riportato alle impostazioni di default di fabbrica.



Ciò riporta P4 alle impostazioni di default di fabbrica, e l'unità si spegne.

NOTE

L'operazione di factory reset sovrascrive tutte le impostazioni riportandole al default di fabbrica. Siate certi di voler eseguire l'operazione.

Aggiornare il firmware

E' possibile aggiornare il firmware di **P4** portandolo alla versione più recente.

E' possibile scaricare i file di aggiornamento dal sito web di ZOOM (zoomcorp.com).

Seguite le istruzioni in "P4 Firmware Update Guide" sulla pagina di download di P4.

Elenco dei messaggi di errore

Ecco un elenco dei messaggi di errore che potrebbero apparire sul display. Agite come indicato, se necessario.

Messaggio di pop-up	Spiegazione		
Read Only!	Il file è impostato per la sola lettura. → Usate un computer per sbloccare lo status di sola lettura del file.		
Choose 16-bit or 24-bit File!	Selezionate un file a 16-bit o 24-bit. \rightarrow P4 non supporta la riproduzione o la conversione del file.		
Choose Mono or Stereo File!	Selezionate un file mono o stereo. → P4 non supporta la riproduzione o la conversione del file.		
Choose 44.1kHz or 48kHz File!	Selezionate un file che abbia 44.1 kHz o 48 kHz di frequenza di campionamento. \rightarrow P4 non supporta la riproduzione o la conversione del file.		
Choose WAV or MP3 File!	Selezionate un file che usi il formato WAV o MP3. → P4 non supporta la riproduzione o la conversione del file.		
File Convert. 48kHz->44.1kHz	Questo file richiede la conversione della frequenza di campionamento. \rightarrow Convertite in un file supportato da P4 .		
File Convert. 24-bit->16-bit	Questo file richiede la conversione del bit rate. → Convertite in un file supportato da P4 .		
File Convert. MP3->WAV	Questo file richiede la conversione del formato. → Convertite in un file supportato da P4 .		
Invalid File!	Questo file è danneggiato o non valido. → Selezionate un file non danneggiato.		
Card Full!	La card SD non ha più spazio libero. →Cancellate i file non necessari (→ <u>"Cancellare file" a pagina 30</u>), o usate un'altra card SD.		
File Name Already Exists!	Esise già un file con lo stesso nome. → Cambiate nome al file. (→ <u>"Cambiare nome ai file registrati" a pagina 29</u>)		
Input File Name!	Inserite il nome del file. \rightarrow Inserite il nome del file. (\rightarrow <u>"Cambiare nome ai file registrati" a pagina 29</u>)		
Character Limit Reached!	E' stato superato il numero massimo di caratteri. → Riducete il numero di caratteri.		
Card Error!	Si è verificato un errore sulla card SD. \rightarrow Vd. <u>"Diagnostica" a pagina 54</u> .		
No Card!	Non è caricata nessuna card SD. → Caricate una card SD.		
Invalid Card!	La card SD non è valida. \rightarrow Caricate una card SD supportata da P4 . (\rightarrow <u>"Diagnostica" a pagina 54</u>)		
Card Protected!	La protezione da scrittura sulla card SD è abilitata. → Disabilitate la protezione da scrittura.		
Low Battery!	La carica residua della batteria è bassa. → Installate batterie nuove, o collegate un adattatore AC, una batteria portatile o un computer, ad esempio. (→ <u>"Alimentazione" a pagina 15</u>)		
Date/Time Reset! Data e ora sono state resettate. \rightarrow Impostate data e ora nuovamente. (\rightarrow <u>"Modificare data e ora" a pag</u>			

Messaggio di pop-up	Spiegazione		
	L'ultimo file registrato non è disponibile.		
No Last Recorded File!	→ Il messaggio appare se l'ultimo file registrato non esiste se sulla schermata Home.		
File Full!	 II numero massimo di file su card SD è stato raggiunto. → Cancellate i file non necessari (→ <u>"Cancellare file" a pagina 30</u>), o usate una diversa card SD. 		
Now Recording!	 Questa operazione è disabilitata in registrazione. → In registrazione, l'alimentazione non può essere spenta e la schermata Menu non può essere aperta. 		
Write Error!	Si è verificato un errore di scrittura sulla card SD. →Vd. <u>"Diagnostica" a pagina 54</u> .		
No File!	Nessun file disponibile. →II messaggio appare quando è selezionato Files sulla schermata Menu se la card SD non contiene file.		
File Assigned To Sound Pad Missing!	Non si trova il file assegnato a un SOUND PAD. → Assegnate un file al SOUND PAD. (→ <u>"Assegnare file audio ai pulsanti SOUND PAD" a pagina 33</u>)		
Sound Pad Files Will Be Erased!	La formattazione cancella i file assegnati a SOUND PAD. →II messaggio appare quando si inizia a formattare una card SD, se contiene file assegnati ai pulsanti SOUND PAD.		
Setting Changes After Recording!	Le variazioni di impostazione dell'alimentazione phantom sono applicate una volta terminata la registrazione. →II messaggio appare quando l'interruttore INPUT SELECT è cambiato durante la registrazione.		
Low Power! Please Power Off.	La carica residua della batteria è insufficiente. Spegnete l'unità. → Spegnete l'unità e installate batterie nuove, o collegate un adattatore AC, una batteria portatile o un computer, ad esempio. (→ <u>"Alimentazione" a pagina</u> <u>15</u>)		

Diagnostica

Generale

Nessun suono o uscita molto bassa

- Controllate i collegamenti delle cuffie e i volumi. (→ "Collegare le cuffie" a pagina 19)
- Controllate i collegamenti dei microfoni. (→ <u>"Collegare i microfoni" a pagina 18</u>)
- Verificate che 🖵 sia spento.
- Ruotate le manopole INPUT di ogni canale per alzare il livello, e verificate che gli indicatori di livello si muovano. (→ <u>"Regolare i livelli in ingresso" a pagina 23</u>)

L'audio registrato è troppo forte, troppo basso o silenzioso

- Usate la manopole ingresso canale per regolare i livelli. (→ <u>"Regolare i livelli in ingresso" a pagina 23</u>)
- Verificate che gli indicatori REC siano rossi.

Impossibile registrare

- Verificate che gli indicatori REC siano rossi.
- Verificate che la card SD abbia spazio disponibile.

La registrazione corretta non è possibile/Fermare la registrazione richiede troppo tempo

- Le card SD si consumano nel tempo. La velocità può scendere, dopo ripetute scritture/cancellazioni.
- Formattare la card con P4 può far migliorare la situazione. (→ <u>"Formattare card SD" a pagina 49</u>)
- Se la formattazione della card SD non fa migliorare la situazione, consigliamo di sostituire la card. Controllate l'elenco delle card che possono essere utilizzate, visitando il sito web di ZOOM.

NOTE

Non c'è garanzia sulla performance di una specifica card, per card SDHC/SDXC confermate per l'uso sull'unità. L'elenco è solo una guida per aiutarvi a trovare una card adatta.

Il suono della riproduzione non si sente o è basso

• Ruotate le manopole PHONES per regolare i volumi. (\rightarrow <u>"Collegare le cuffie" a pagina 19</u>)

I file audio non possono essere assegnati ai pulsanti SOUND PAD

- Controllate il formato del file audio da assegnare. (→ <u>"Assegnare file audio ai pulsanti SOUND PAD" a</u> pagina 33)
- Se il file audio è salvato su una card SD, salvatelo in una directory al di fuori delle cartelle P4_Multitrack and P4_Settings sulla card.

Non è possibile usare le funzioni SOUND PAD

- Controllate i livelli di SOUND PAD. (→ <u>"Suonare coi pulsanti SOUND PAD" a pagina 34</u>)
- Verificate che siano assegnati file. (→ <u>"Assegnare file audio ai pulsanti SOUND PAD" a pagina 33</u>)

Interfaccia audio

Impossibile selezionare P4 da computer, smartphone o tablet (o impossibile usarlo come interfaccia)

- Verificate che P4 sia collegato correttamente al computer. (→ <u>"Collegare computer, smartphone o tablet</u> tramite USB" a pagina 22)
- Uscite dal software collegato a P4, spegnete P4 e riaccendetelo.
- Collegate **P4** direttamente alla porta USB del computer o altro dispositivo. Non collegatelo tramite USB hub.

Il suono salta in riproduzione o registrazione

- Se la dimensione del buffer audio del software in uso è regolabile, aumentatela.
- Collegate **P4** direttamente a una porta USB sul computer o altro dispositivo. Non collegatelo tramite USB hub.
- Disattivate le impostazioni di risparmio energetico (comprese le funzioni di sospensione) sul computer o altro dispositivo.

Impossibile eseguire o registrare

- Verificate che P4 sia collegato correttamente al computer. (→ <u>"Collegare computer, smartphone o tablet</u> tramite USB" a pagina 22)
- Verificate che P4 sia selezionato nelle impostazioni del computer in uso.
- Verificate che **P4** sia impostato come ingresso e uscita nel software in uso.
- Posizionate INPUT SELECT 4 su ←.
- Uscite dal software collegato a P4, scollegate e ricollegate il cavo USB collegato a P4.

Specifiche tecniche

Numero di canali in ingresso e uscita	Numero di canali in ingresso		4 (mono/stereo)
	Numero di cana	li in uscita	1 (cuffia × 4)
Connettori	MIC	Tipo	Jack XLR (2: HOT)
		Gain in ingresso	-∞ – +70 dB
		Impedenza in ingresso	XLR: 3 kΩ
		Livello massimo in ingresso	0 dBu (a 0 dBFS)
		Alimentazione Phantom	+48 V
	Jack	Tipo	Mini jackTRRS (4-poli;TIP: L, RING: R, RING: GND, SLEEVE: MIC)
	connessione smartphone	Impedenza in ingresso	3 kΩ
		Livello massimo in ingresso	+3 dBu
	Cuffie	Tipo	Mini stereo da 3.5 mm
		Livello massimo in uscita	20 mW + 20 mW (carico 32 Ω)
		Impedenza in uscita	10 Ω
	USB		USBType-C (funzioni interfaccia audio e mass storage) Note: Usate un cavo USB che supporta il trasferimento dati. L'alimentazione USB bus è supportata.
	DC 5 V		USBType-C (per alimentazione)
Registratore	Formato		WAV 44.1 kHz, 16-bit, mono/stereo
Supporto di registrazione		strazione	Card da 4 GB – 32 GB conformi con SDHC (Class 10 o più) Card da 64 GB – 512 GB conformi con SDXC (Class 10 o più)
Interfaccia auc	lio		44.1 kHz, 16-bit, 2-in/2-out
Risposta in frequenza			-1.0 dB: 20 Hz – 20 kHz (con frequenza di campionamento di 44.1 kHz)
Rumore ingres	sso equivalente		-124 dBu o meno (IHF-A) con +70 dB/150 Ω ingresso
Display			LCD con retroilluminazione (risoluzione 96×64)
Alimentazione			 2 batterie tipo AA (alcaline, nickel-metallo idruro o litio) Consigliamo batterie al nickel-metallo idruro per P4. Adattatore AC (ZOOM AD-17): DC 5 V/1 A (supporta alimentazione USB bus)
Tempo stimato di operatività in continuo a batterie		continuo a batterie	 Registrando audio a 44.1 kHz/16-bit 4ch su card SD (+48 V OFF, cuffie entro carico 63 Ω) Batterie alcaline: circa 3 ore Batterie NiMH (1900 mAh): circa 3.5 ore Batterie al Litio: circa 8 ore Questi valori sono approssimazioni. I tempi di operatività in continuo sono stati determinati da test interni. Possono variare in base alle condizioni di utilizzo.
Assorbimento			5 W
Dimensioni esterne			112 mm (W) × 155 mm (D) × 47 mm (H)
Peso (solo unità principale)			290 g

Note: 0 dBu = 0.775 V



ZOOM CORPORATION 4-4-3 Kanda-surugadai, Chiyoda-ku, Tokyo 101-0062 Japan zoomcorp.com