

# L6 ファームウェアアップデートガイド

Copyright(C) 2025 ZOOM CORPORATION. All Rights Reserved. 白黒端末では正しく表示できません。



■準備するもの



L6



インターネットを利用可能なパソコン Windows または Mac



USB Type-C ケーブル



microSD カード

対応記録メディア microSDHC:4 GB ~ 32 GB (Class 10 以上) microSDXC:64 GB ~ 1 TB (Class 10 以上)

新しく購入した microSD カードや他の機器 で使用していた microSD カードは、必ず L6 でフォーマットしてください。

#### 製品の各部の名称について

オペレーションマニュアルの「各部の役割」をご参照ください。 オペレーションマニュアルについては、L6 のサポート&ダウンロードページ(<u>zoomcorp.com/help/l6</u>)よりダ ウンロードすることができます。

## ファームウェアアップデートの流れ

- 1. ファームウェアアップデート用ファイルをダウンロードする
- 2. ZIP ファイルを展開する
- 3. ファームウェアアップデート用ファイルを SD カードにコピーする
- 4. ファームウェアをアップデートする
- 5. ファームウェアが正しくアップデートされたことを確認する

# ファームウェアをアップデートする

本ガイドでは、例として Version 1.10 へのファームウェアアップデートを説明します。

1. ファームウェアアップデート用ファイルをダウンロードする

L6 のサポート&ダウンロードページ(<u>zoomcorp.com/help/l6</u>)からファームウェアアップデートファ イルを含んだ ZIP ファイルをダウンロードします。



### Windows の場合

2. ZIP ファイルを展開する

ZIP ファイルをダウンロードしたフォルダを選択します。

① [圧縮フォルダーツール]をクリックし、次に②[すべて展開]をクリックします。

ZIP ファイルが展開されます。

◆   🔄 🚽 🛛 戻開 ダウンロード	_		×
ファイル ホーム 共有 表示 圧縮フォルダー ツール		^	?
E 12754	2	<b>すべて</b> 展開	
展開先	-		
← → * ↑ ↓ > PC > ダウンロード > v ひ			
<ul> <li>OneDrive</li> <li>PC</li> <li>3D オブジェクト</li> <li>ダウンロード</li> <li>デスクトップ</li> <li>ビキュ √ント</li> <li>L6 v1.10 J.zip</li> </ul>			
■ ビクチャ			
□   ☑ □ =   L6_v1.10_J	_		×
ファイル ホーム 共有 表示		~	?

ファイル ホーム 共有 表	示				~ ?	
★ □□ よ クイック アクセス コピー 貼り付け にピン留めする	<ul> <li></li></ul>	しい 新しい フォルダー	ריין דער גער גער גער גער גער גער גער גער גער ג			
クリップボード	整理	新規	開く	選択		
<ul> <li>← → ✓ ↑</li></ul>	10_J > L6_v1.10_J PDF 6_Firmware Update_Gui de_JP.pdf L6_System Software Vers History_110_j df	L6.BI ion p.p	• C >	D		

3. ファームウェアアップデート用ファイルを microSD カードにコピーする

「L6.BIN」ファイルをmicroSD カードにコピーします。



microSD カード

デームウェアアックテード用ファイルる microSD カードにコピーする

### Mac の場合

2. ZIP ファイルを展開する

ダウンロード後、画面下に表示される①[ダウンロード]をクリックします。その後、②[L6\_v1.10\_J]をク リックします。ダウンロードしたファイルが開きます。



**3.** ファームウェアアップデート用ファイルを microSD カードにコピーする

「L6.BIN」ファイルをmicroSD カードにコピーします。

•••	< > L6_v1.10_J		•••	< > L6_SD
よく使う項目 AirDrop ④ 最近の項目 ▲ アプリケーシー・・ ■ デスクトップ ● 書類 ④ ダウンロード iCloud △ iCloud Drive ● 共有	L6_Firmware_U L6_System pdate_Guide_JP. Software Version pdf History_110_jp.pdf	L6.BIN	よく使う項目 (*) 最近の項目 (*) 最近の項目 (*) アプリケーシー・・ (*) デスクトップ (*) 書類 (*) ダウンロード iCloud (*) iCloud Drive (*) 共有	L6.BIN

microSD カード

- ファームウェアアップデート用ファイル ファームウェアアップデート用ファイルを microSD カードにコピーする

#### 以降は Windows/Mac 共通の手順です

**4.** L6 の USB 端子(Type-C)に電源(AC アダプター、USB バスパワー、モバイルバッテリー)を接続する

[NOTE]

- ・電池を使用してファームウェアアップデートを実行する場合、電池残量によりアップデートできないことがあります。
- 5. microSD カードをL6 にセットする



6. ▶/■ (再生/停止キー) を押しながら、<sup>POWER</sup> (電源インジケーター) が点灯するまで <sup>(1)</sup> (電源キー) を長押しする

アップデートが実行され、<sup>POWER</sup>(電源インジケーター)が緑色でゆっくりと点滅します。 アップデートには およそ 30 秒かかります。



POWER アップデートが完了すると 〇 (電源インジケーター)が緑色で高速に点滅します。

[NOTE]

ファームウェアアップデート中に電源を切ったり、microSD カードを抜いたりしないでください。 POWER アップデートに失敗した場合 <sup>POWER</sup> 電源を OFF し、microSD が正しくセットされていることを確認して再度電源を ON し、アップデート をやり直してください。

**7.** 電源を OFF する

[NOTE]

ファームウェアアップデートに失敗した場合、電源 ON 時に <sup>POWER</sup> (電源インジケーター)が赤色で高 速に点滅したまま起動できなくなることがあります。電源を OFF して最初から手順を再度実行してく ださい。

# ファームウェアが正しくアップデートされたことを確認するには

パソコン用アプリケーション「L6 Editor」を使用すると、ファームウェアバージョンを確認できます。



● 本ソフトウェアを使用したことによる損害、または第三者からのいかなる請求についても(株)ズームは一切の責任を負いません。また、本ソフトウェアの無断配布/販売/リース/レンタル/改変/リバースエンジニアリングを禁止いたします。ソフトウェアの仕様および本ドキュメントの内容は将来予告なしに変更する場合があります。

\*本マニュアルの一部または全部を無断で複製/転載することを禁じます。

\*Microsoft、Windows は、マイクロソフト企業グループの商標です。

\*Mac は、Apple Inc. の商標です。

\*microSDXC ロゴは、SD-3C LLC の商標です。

\*USB Type-C は、USB Implementers Forum の商標です。

- \*文中のその他の製品名、登録商標、会社名は、それぞれの会社に帰属します。
- \*文中のすべての商標および登録商標は、それらの識別のみを目的として記載されてお り、各所有者の著作権を侵害する意図はありません。

\*文中のイラストおよび表示画面は、実際の製品と異なる場合があります。

\*本書の内容および製品の仕様は予告なしに変更されることがあります。

\*他の者が著作権を保有する CD、レコード、テープ、実演、映像作品、放送などから録 音する場合、私的使用の場合を除き、権利者に無断での使用は法律で禁止されていま す。著作権法違反に対する処置に関して、株式会社ズームは一切の責任を負いません。