

# **F8n** Pro MultiTrack Field Recorder



## Guía de inicio rápido

#### Lea las precauciones de uso y seguridad antes de utilizar esta unidad.



Descárguese el Manual de instrucciones desde la web de ZOOM (www.zoom.jp/docs/f8n\_pro). Dicha página dispone de ficheros en formatos PDF y HTML. El fichero en formato PDF resulta adecuado para su impresión y lectura en un ordenador. El formato de fichero HTML resulta adecuado para smartphones y tablets y puede leerlo con navegadores web.

#### © 2021 ZOOM CORPORATION

Queda prohibida la copia o reproducción de este documento, tanto completa como parcial, sin el correspondiente permiso. Puede que vuelva a necesitar este manual en el futuro. Consérvelo siempre en un lugar seguro a la vez que accesible. El contenido de este documento y las especificaciones de este aparato pueden ser modificadas sin previo aviso.

### Inserción de tarjetas SD



- Soportes de grabación admitidos: Tarjetas SDHC, SDXC
- Para extraer una tarjeta SD, empújela un poco dentro de la ranura para que un resorte la expulse un poco y extráigala después.
- Apague siempre la unidad antes de insertar o extraer una tarjeta SD.

### Preparativos de fuentes de alimentación

#### Uso de pilas AA



- Utilice solo un tipo de pila (alcalina, NiMH o litio) cada vez.
- Configure el tipo de batería usada correctamente de forma que la cantidad de carga de batería restante se pueda mostrar de forma precisa.
   MENU>SYSTEM>Power Source

Battery Type





Después de introducir las pilas, cierre la tapa del compartimento de las pilas y apriete el tornillo.

#### Uso de una fuente de alimentación externa



Uso de un adaptador de corriente



Adaptador de corriente específico (ZOOM AD-19)



El F8n Pro se apagará automáticamente si no lo usa durante más de 10 horas. Si quiere que la unidad no se apague automáticamente, desactive la función de ahorro de energía (Auto Power Off).

Cuando conecte una fuente DC externa, asegúrese de realizar los ajustes de fuente de alimentación. MENU>SYSTEM>Power Source Shutdown Voltage Nominal Voltage

### Ajuste de la fecha y la hora



Gire n para elegir los elementos de ajuste y pulse  $\bigcirc$  para confirmarlos.

Si la unidad no recibe corriente desde un adaptador o las pilas durante mucho tiempo. los ajustes de fecha y hora serán reiniciados. Si en el arranque vuelve a aparecer la pantalla de ajuste de fecha y hora, ajústelos de nuevo.



### Formateo de tarjetas SD

Después de comprar una tarjeta SD nueva, formatéela siempre para maximizar su rendimiento.



### Conexiones



### Activación de pistas para la grabación



Los indicadores de estado se iluminarán en rojo.

### Activación de la alimentación fantasma



### Ajuste de niveles de entrada (retoque o trim)



- Los ajustes de volumen de entrada (trim) no afecta a los datos de grabación.
- En el formato WAV a 32 bit flotantes, si el audio monitorizado distorsiona, el reducir el volumen del fichero de grabación puede restaurar la forma de onda al estado previo a la saturación.
- En el formato WAV 16/24 bits, ajústelo de forma que los medidores queden sobre -12 dB en el volumen máximo.

### Uso de los faders para ajustar el balance de la mezcla



Ajuste el balance para conseguir una monitorización más fácil. El ajuste de los faders no tiene efecto sobre los datos grabados.

### Ajuste de nombre de escena de fichero de grabación

El F8n Pro asigna nombres y gestiona los ficheros de grabación con el formato siguiente. Los nombres y números de escenas y los números de tomas también son registrados en los metadatos del fichero de grabación.

### Scene001-T001.wav

Nº de toma (aumenta en 1 con cada grabación de 001–999) Número de escena (puede ir de 1–9999) Nombre de escena (puede ajustar el formato del nombre)



#### Modos de denominación o asignación de nombres a escenas



### Recepción de código de tiempo

El F8n Pro admite código de tiempo SMPTE (LTC).

El código de tiempo del punto de inicio de la grabación es añadido a los metadatos del fichero de grabación. Sincronice ese código con cámaras y otros dispositivos antes de empezar una filmación para una edición más fácil del material grabado.

Esta sección le explica los pasos para la recepción de código de tiempo antes de la filmación (sincronización con el código de tiempo de una cámara, por ejemplo) y después grabara con el F8n Pro de forma independiente de la cámara o del otro dispositivo.



### Grabación





#### Atajos (con la grabación en pausa)

Mantenga pulsado 🔳	Muestra el nombre que será asignado a la siguiente toma grabada. Ejemplo: Scene001-T002
	Aumenta el número de escena en 1 (con la pantalla inicial activa).
Mantenga pulsado 🖂	Desplaza la toma grabada previamente a la carpeta FALSE TAKE (con la pantalla inicial activa).

### Reproducción de grabaciones



### Función de las partes

#### Panel frontal



#### 1 Pantalla (LCD)

Muestra el estado de la grabadora y la pantalla MENU.

Selector

Úselo para elegir elementos y confirmar valores en diversos menús.

#### **③** Interruptor Slate

Úselo para grabar tonos slate (pizarra) con el micro Slate.

#### ④ Botón de pista/indicador de estado Pulse el botón de pista para activarla

para la grabación y su indicador de estado se iluminará en rojo.

#### **(5)** Medidor de nivel LED

Se ilumina de acuerdo al nivel de entrada de la pista.

#### 6 Mando de pista

Controla el fader de la pista. Dependiendo del ajuste, esto también puede ajustar el retoque (trim) o el panorama.

#### 7 Botón PFL

Púlselo para acceder a la pantalla PFL. El indicador de estado de la pista seleccionada se iluminará en naranja.

#### 8 Botón MENU

Púlselo para acceder a la pantalla MENU o volver a la pantalla anterior.

#### (9) Mando de volumen de auriculares Ajusta el volumen de los auriculares.

#### 10 Botón REW

Úselo para realizar un rebobinado y para saltar a la pista anterior.

#### 1 Botón STOP

Detiene la grabación y la reproducción.

#### 12 Botón FF

Úselo para realizar un avance rápido y para saltar a la pista siguiente.

#### **13** Botón PLAY/PAUSE

Inicia y activa la pausa de la reproducción de pista.

#### 14 Botón REC

Pone en marcha la grabación.

#### 15 Botón de encendido

Le permite encender/apagar la unidad.

#### 16 Micro Slate

Úselo para la grabación de tonos slate o de guía.



#### Izquierda



1 12 V DC IN

Conecte aquí el adaptador de corriente específico (ZOOM AD-19).

- ② Conectores TIMECODE IN/OUT Use cables con conectores BNC para emitir y recibir código de tiempo.
- ③ Tapa del compartimento de las pilas Ábrala cuando vaya a instalar o extraer las pilas AA.
- ④ Conector MIC IN

Puede conectar aquí cápsulas de micro (opcionales).

**5** Conector EXT DC IN

Puede conectar aquí fuentes de alimentación externas que admitan conectores Hirose de 4 puntas.

#### 6 Puerto USB (Mini B)

Conéctelo a un ordenador, smartphone o tablet para usar el F8n Pro como un lector de tarjetas SD o interface audio. Esta toma no admite alimentación por bus USB. Derecha



- Ranuras de tarjeta SD
  Puede cargar hasta 2 tarjetas SD.
- (8) Pestaña de liberación de cierre Para desconectar un micro, tire del conector XLR mientras pulsa esta pestaña.
- 9 Entradas 1-4

Conecte aquí micros e instrumentos. Puede usarlas con clavijas XLR y TRS.

10 Toma SUB OUT

Puede usar esta toma stereo mini (no balanceada) para dar salida al sonido.

1) Toma de auriculares

Salida de sonido a unos auriculares.

#### 12 Tomas MAIN OUT

Use cables con conectores TA3 para emitir sonido a unos altavoces.

#### 3 Entradas 5-8

Conecte aquí micros e instrumentos. Puede usarlas con clavijas XLR y TRS.

### Elementos de menú

FINDER	Le muestra listados del contenido de las tarjetas SD, tomas y carpetas y le permite crear carpetas. Configure y elimine carpetas de grabación/ reproducción y visualice su información, por ejemplo.
META DATA (for Next Take)	Le permite registrar diversos datos relevantes (metadatos) en los ficheros durante la grabación.
INPUT	Le permite realizar ajustes de entrada.
OUTPUT	Le permite realizar ajustes de salida, incluyendo para los auriculares.
REC	Ajustes de grabación, incluyendo frecuencia de muestreo y velocidad de bits.
PLAY	Ajustes de reproducción, incluyendo la de reproducción de todas las grabaciones y reproducción repetida.
TIMECODE	Ajustes de entrada y salida de código de tiempo.
SLATE	Ajusta el nivel del micro/tono slate.
SYSTEM	Le permite realizar ajustes del sistema del F8n Pro.
SD CARD	Verifica los datos de la tarjeta SD y le permite formatear tarjetas SD.
USB	Le permite usar la unidad vía USB, incluyendo como un lector de tarjetas SD o como un interface audio.

### Listado de ajustes de entrada

Input Source	Ajuste esto de acuerdo al dispositivo conectado a "Mic", "Line", "USB 1", "USB 2", "USB 3" o "USB 4".
Ambisonic Mode	Al conectar micros que puedan emitir señales ambisónicas en formato A a las tomas Input 1–4, podrá convertir y grabar el sonido en el formato B.
HPF	Este filtro pasa-altos puede cortar las bajas frecuencias para reducir el ruido del viento, petardeos vocales y otros ruidos similares.
Input Limiter	Este limitador puede evitar la distorsión al reducir las señales que tengan niveles excesivamente altos.
Phase Invert	Puede invertir la fase de las señales de entrada. Esto es útil cuando se produzcan cancelaciones de sonidos debido a los ajustes de micro.
Phantom	Le permite realizar ajustes de la alimentación fantasma.
Plugin Power	Vaya a este ajuste cuando conecte un micro compatible con plug-in power a la toma de entrada MIC/LINE de una cápsula de micro.
Input Delay	Si existen diferencias en la temporización de los sonidos de entrada, use esta función para corregirlas durante la grabación.
Stereo Link Mode	Puede ajustar las señales de un micro centro-lateral para que sean monitorizadas como una señal stereo convencional.
Trim Link	Puede enlazar el nivel de entrada de varias pistas para ajustarlos a la vez.
PFL Mode	En la pantalla PFL puede ajustar el sonido de monitorización para que sea pre-fader (PFL) o post-fader (SOLO).
Auto Mix	Durante la grabación de varios sonidos, las entradas de micro pueden ser ajustadas de forma automática.

### Resolución de incidencias

#### No hay sonido o es muy débil

- $\rightarrow$  Compruebe la conexión de los auriculares.
- → Compruebe que el volumen de los auriculares del F8n Pro no esté al mínimo.

#### El sonido de un micro o dispositivo conectado no se puede escuchar o es muy débil

- → Compruebe la orientación del micro o el ajuste de volumen del dispositivo conectado.
- → Compruebe los ajustes de nivel de entrada (trim) del F8n Pro.
- → Compruebe el ajuste de los faders del F8n Pro.
- → Compruebe el volumen de los auriculares del F8n Pro.
- → Compruebe los ajustes de alimentación fantasma del F8n Pro.

#### No es posible grabar

- → Compruebe que el indicador de estado esté iluminado en rojo.
- → Compruebe que haya espacio disponible en la tarjeta SD.
- → Verifique que haya una tarjeta SD correctamente introducida en la ranura para tarjetas.
- → Si en la pantalla aparece el mensaje "Card Protected!", eso indicará que la pestaña contra grabación de la tarjeta SD está activada. Deslice esa pestaña al otro lado para poder grabar.

### Esta unidad no es reconocida por el ordenador cuando está conectada a él

- → Compruebe que el cable USB que esté usando no haya sido diseñado únicamente para alimentación.
- → Debe ajustar correctamente el modo operativo en el F8n Pro para que el ordenador lo reconozca.
- → Es necesario un driver o controlador para usar esta unidad como un interface audio con Windows. Descárguese este driver desde la web de ZOOM (zoomcorp.com).

Los nombres de productos, marcas registradas y empresas que aparecen en este documento pertenecen a sus respectivos propietarios.

Windows® es una marca comercial o registrada de Microsoft® Corporation.

Todas las marcas comerciales y registradas que aparecen en este documento se usan solo con fines identificativos y no suponen ninguna infracción sobre los derechos de autor de sus respectivos propietarios.



#### ZOOM CORPORATION

4-4-3 Kanda-surugadai, Chiyoda-ku, Tokyo 101-0062 Japan zoomcorp.com