

H / Fシリーズ マルチトラックASIOドライバ 更新履歴

ドライバ・ソフトウェアのバージョンは、次のように確認してください。

1. コントロール パネルの「ZOOM H and F Series Multi Track Audio」をダブルクリックします。
2. ロゴの右に「ZOOM H and F Series Multi Track ASIO Driver」の文字が表示され、その下にバージョンが表示されます。「Version」表示の右側に表示された「x.x.x」がASIOドライバのバージョンとなります。

最新のドライバ・ソフトウェアは下記ウェブサイトより無料でダウンロードすることができます。
<http://www.zoom.co.jp/>

Ver2.2.0.21

- ・ 2018年9月 H3-VR対応版としてリリース

Ver2.1.0.19

- ・ 2017年1月 下記の対応版としてリリース
 1. Pro Tools対応
 2. EVコードサインイング対応