

## ZOOM Q2HD Web Cam Audio Driver

### インストールガイド (Mac)

Copyright(C) 2015 ZOOM Corporation. All Rights Reserved.

● 本ソフトウェアを使用したことによる損害、または第三者からのいかなる請求についても (株)ズームは一切の責任を負いません。また、本ソフトウェアの無断配布/販売/リース/レンタル/改変/リバースエンジニアリングを禁止いたします。ソフトウェアの仕様および本ドキュメントの内容は将来予告なしに変更する場合があります。

本マニュアルに記載してある説明図は、実際のパソコンの画面と異なることがあります。

#### <目次>

はじめに .....	2
動作環境.....	2
注意事項.....	2
ドライバを更新する場合 .....	2
インストール手順.....	3
アンインストール手順.....	5

## はじめに

このたびは、”ZOOM Q2HD Web Cam Audio Driver”をダウンロード頂き、誠にありがとうございます。

本ドキュメントは、”ZOOM Q2HD Web Cam Audio Driver”のインストールとアンインストールについて説明します。

### 動作環境

対応 OS : Mac OS X 10.8.5 以降 / 10.9.5 以降 / 10.10.4 以降 / 10.11 以降

#### 注意事項

- 1) Q2HD を Macintosh からはずした状態でインストール／アンインストールしてください。
- 2) 本アプリケーションを起動する前に、実行中のアプリケーションをすべて終了してください。

## ドライバを更新する場合

既に”ZOOM Q2HD Web Cam Audio Driver”がインストールされている場合でも、インストール手順に従って、新しいドライバのインストールを行うことができます。


## インストール手順

1. Q2HD を含む、すべての USB 機器をはずした状態で Macintosh を起動します。  
(キーボード、マウスを除く)
2. インストールを行う前にすべてのアプリケーションを終了してください。
3. "ZOOM Q2HDWebCamAudio.pkg" アイコンをダブルクリックします。




ZOOM  
Q2HDW...udio.pkg


4. ドライバのインストールを行います。[続ける]をクリックしてください。



5. [インストール]をクリックして下さい。



6. [インストールを続ける]をクリックして下さい。




7. パスワードの入力が必要な場合は、入力して下さい。



続いて、プログレスバーが表示されます。

8. インストール完了

ドライバのインストールが完了しました。[再起動]をクリックし、インストーラを終了させて再起動してください。




## アンインストール手順

1. Q2HD を含む、すべての USB 機器をはずした状態で Macintosh を起動します。  
(キーボード、マウスを除く)
2. アンインストールを行う前にすべてのアプリケーションを終了してください。
3. "ZOOM Q2HDWebCamAudioUninstaller" アイコンをダブルクリックします。



ZOOM  
Q2HDW...taller.app

4. アンインストーラが起動します。アンインストールをする場合は[Uninstall]をクリックしてください。アンインストールを行わない場合は[Cancel]をクリックしてください。



5. パスワードの入力が必要な場合は、入力して下さい。



## 6. アンインストール完了

ドライバのアンインストールが完了しました。**[Restart]**をクリックし、インストーラを終了させて再起動してください。

