

ZOOM Ambisonics Player MacでHDMI出力する際の設定方法について

2021年7月

Macと外部AVアンプなどのサウンド出力装置を、HDMI接続し使用する際、ZOOM Ambisonics Playerの再生ができない場合があります。

以下の手順で、サウンド出力装置を設定することで、ZOOM Ambisonics Playerの再生ができるようになります。

1. ZOOM Ambisonics Playerを終了させます。
2. [アップルメニュー] > [システム環境設定] をクリックします。




3. [サウンド] をクリックします。




4. ZOOM Ambisonics Playerの再生音を出力させる装置を選択します。




5. ZOOM Ambisonics Playerを起動させます。



6. 手順4.で選択した出力装置を、ZOOM Ambisonics Player上で選択します。



7. ZOOM Ambisonics Playerの再生ができることを確認します。



Copyright(C) 2021 ZOOM Corporation. All Rights Reserved.

本ドキュメントの一部または全部を無断で複製／転載することを禁じます。

Mac[®]は、Apple Inc.の商標または登録商標です。

HDMI (High-Definition Multimedia Interface) は HDMI Licensing, LLC の商標です。

文中のその他の製品名、登録商標、会社名は、それぞれの会社に帰属します。

文中のすべての商標および登録商標は、それらの識別のみを目的として記載されており、各所有者の著作権を侵害する意図はありません。

白黒端末では正しく表示できません。

本ドキュメントに記載してある説明図は、実際の画面と異なることがあります。