

iOS Microphone製品 動作確認済みソフトウェア

2025年3月現在、当社で動作が確認されているソフトウェアは下記の通りです。

○：動作確認済み

△：確認中

×：非対応

iOS 18

製品名	カメラ	GarageBand	Mobile HandyShare	HandyRecorder		Twitch	Riverside	iMovie
	(標準アプリ)			Pro				
		2.3	1.3	5.6	5.4			
iQ6	△	○	○	○※	○※	△	△	△
iQ7	△	○	○	○※	○※	△	△	△

※ USB-Cコネクタ搭載のiPhone/iPadにiQ6/iQ7を接続するには、変換アダプタが必要です。

その場合、Mobile Handy Recorder/Mobile Handy Recorder Proと一緒に使うには、iQ6/iQ7を接続してからアプリを起動してください。

iOS 17

製品名	カメラ	GarageBand	Mobile HandyShare	HandyRecorder		Twitch	Riverside	iMovie
	(標準アプリ)			Pro				
		2.3	1.2	5.4	5.2			3.0.3
iQ6	○	○	○	○※	○※	○	△	○
iQ7	○	○	○	○※	○※	○	△	○

※ USB-Cコネクタ搭載のiPhone/iPadにiQ6/iQ7を接続するには、変換アダプタが必要です。

その場合、Mobile Handy Recorder/Mobile Handy Recorder Proと一緒に使うには、iQ6/iQ7を接続してからアプリを起動してください。

iPadOS 18

製品名	カメラ	GarageBand	Mobile HandyShare	HandyRecorder		Logic Pro	Twitch	Riverside	iMovie
	(標準アプリ)			Pro					
		2.3	1.3	5.6	5.4				
iQ6	△	○	○	○※	○※	△	△	△	△
iQ7	△	○	○	○※	○※	△	△	△	△

※ USB-Cコネクタ搭載のiPhone/iPadにiQ6/iQ7を接続するには、変換アダプタが必要です。

その場合、Mobile Handy Recorder/Mobile Handy Recorder Proと一緒に使うには、iQ6/iQ7を接続してからアプリを起動してください。

iPadOS 17

製品名	カメラ	GarageBand	Mobile HandyShare	HandyRecorder		Logic Pro	Twitch	Riverside	iMovie
	(標準アプリ)			Pro					
		2.3	1.2	5.4	5.2	1.1			3.0.3
iQ6	○	○	○	○※	○※	○	○	△	○
iQ7	○	○	○	○※	○※	○	○	△	○

※ USB-Cコネクタ搭載のiPhone/iPadにiQ6/iQ7を接続するには、変換アダプタが必要です。

その場合、Mobile Handy Recorder/Mobile Handy Recorder Proと一緒に使うには、iQ6/iQ7を接続してからアプリを起動してください。