

H4essential Version 1.1 追補マニュアル


白黒端末では正しく表示できません。

Version 1.1 で追加された機能

ガイド音をショートカット操作で ON/OFF する

使用場面に応じて、ガイド音を即座に ON/OFF できる機能です。

1. ホーム画面で、 を長押しする



ガイド音が ON または OFF になります。



ホーム画面



切り替えを知らせるメッセージを表示します（ガイド音でも通知します）。