


製品を三脚雲台に取り付ける時のご注意


ネジの周囲に溝がある三脚雲台をご使用の場合、製品を取り付ける時に三脚ネジ穴や周辺に必要以上の力が加わり破損する恐れがあります。過度に締め付けないように注意してご使用いただくか、ネジの周囲に溝がない三脚雲台のご使用をお勧めします。

推奨



ネジの周囲に溝がない三脚

非推奨






ネジの周囲に溝がある三脚

正常な製品



破損例



過度に締め付けると三脚ネジ穴が破損します。
このような破損は保証の対象外になります。