

L6 動作確認済みAndroidデバイス

2025年1月現在、当社で動作が確認されているAndroidデバイスは下記の通りです。

ブランド	機種名	OS Ver.	Cubasis	Spotify for Podcasters	Skype	YouTube	BandLab ^{*1}
Google	Pixel 3	12	●	●	●	●	●
	Pixel 8	14	●	●	●	●	●
Huawei	P30 Pro	9 (EMUI 9.1.0)	●	●	●	●	●
	P30 lite	10 (EMUI 10.0.0)	●	●	●	●	X
OPPO	A73	11	●	●	●	●	●
SAMSUNG	Galaxy Note10+	12	●	●	●	●	●
	Galaxy S21 Ultra 5G (Snapdragon)	14 (One UI 6.1)	●	●	●	●	●
	Galaxy S21 Ultra 5G (Exynos)	14 (One UI 6.1)	X	●	X	●	X
	Galaxy S24	14 (One UI 6.1)	●	●	X	●	●
	Galaxy A21	11 (One UI 3.1)	●	●	X	●	●
	Galaxy A32 5G	13	●	●	X	●	●
	Galaxy A41	11	X	●	X	●	X
	Galaxy A51	13 (One UI 5.1)	●	●	X	●	●
SHARP	AQUOS sense3 lite	11	X	●	●	●	X
	AQUOS sense4 basic	12	●	●	●	●	●
SONY	Xperia Ace III	14	●	●	●	●	●
	Xperia 10 II	11	●	●	X	●	●
Xiaomi	Mi 11 Ultra	13 (MIUI 14.0.13)	●	●	●	●	●
	Redmi Note 9S	11 (MIUI 12.5.4)	●	●	●	●	●

*1 : BandLabの再生/録音の開始、停止が、L6 チャンネル3/4 LEVELと同じMIDI CC#になっています。

ZOOM L6 Editorアプリを使用して、MIDI CC# Mapping [Edit]からLEVEL CH3/CH4のMIDI CC Numberを変更してください。

※これらの情報は、弊社における動作確認の結果を示すものであり、上記のデバイスで問題がないことを保証するものではありません。