

P2 動作確認済みUSBマイク

下記リストに記載のないUSBマイクでもP2で使用可能ですが、次の点にご注意ください。

- ・RGBライティング機能など消費電力の高いマイクではご利用いただけない場合があります。※1
- ・P2のINPUT VOLUMEノブを操作した際の音量変化の度合いは、マイクによって異なります。
- ・マイクに特別な機能が搭載されている場合、それらの機能が使用できないことがあります。

※1 接続された2本のUSBマイクの消費電流が700mAを超えるとP2は動作を停止します。

ブランド	機種名	備考
AKG	LYRA	P2のINPUT VOLUMEノブが8時～9時の位置の時に一度最大音量になるため、ご注意ください。
Audio Technica	AT2020USBX	
Audio Technica	AT2040USB	
ELECOM	HS-MC05UBK	
ELECOM	HS-NB03SUBK	
ELECOM	USB-AADC01BK	
ELECOM	HS-MC09UBK	
Elgato	Wave:3	
HORI	カラオケマイク for Nintendo Switch	
HyperX	SoloCast	他のマイクと同時に使用するとノイズが発生することがあります。
HyperX	QuadCast S	マイクのLEDを点灯させるには、P2を起動後に接続してください。
JBL	QUANTUM STREAM STUDIO USB	
JBL	QUANTUM STREAM USB	
Logicool G	Blue Yeti	
MAONO	DM30 RGB	マイクのミュート機能は使用できません。
Razer	Seiren Mini USB	
RØDE	NT1GEN5	
RØDE	PodMic USB	接続したときにまれにノイズが発生することがあります。ノイズが発生した場合、再度USBケーブルを接続してください。
Roland	GO:PODCAST	
SABRENT	AU-MMSA	
SAMSON	Q2U	
Sennheiser	Profile USB Microphone	
SHURE	MV6	P2の機能を最大限に活用するために、Auto-level、Real-time Denoiser、Popper Stopperを無効にしてください。他のマイクと同時に使用するとき、P2にMV6の接続が確認出来てから他のマイクを接続してください。
SHURE	MV7	
SONY	ECM-PCV80U	
THRONMAX	Mdrill One Pro	
TONOR	TC-777	
UGREEN	USB オーディオ変換アダプタ (30724)	
YAMAHA	AG01	外部アダプターによる電源供給が必要です。
ZealSound	K66	
ZOOM	ZUM-2	