MS-80IR+

MULTISTOMP



Version 1.10 追補マニュアル

ご使用になる前に「安全上の注意／使用上の注意」を必ずお読みください

© 2025 ZOOM CORPORATION

本マニュアルの一部または全部を無断で複製／転載することを禁じます。

文中の製品名、登録商標、会社名は、それぞれの会社に帰属します。文中のすべての商標および登録商標は、それらの識別のみを目的として記載されており、各所有者の著作権を侵害する意図はありません。

白黒端末では正しく表示できません。

MS-80IR+ Version 1.10 追補マニュアル

この追補マニュアルでは、Version 1.10 での変更内容について説明します。
USB のモードを「MIDI+AUDIO」、「MIDI」の 2 つから選択できるようになりました。

USB のモードを切り替える (USB MODE)

1. MENU 画面で、「USB MODE」を選択する



2. ENTER （MENU ノブ）を回して、設定を選択する



設定	説明
MIDI+AUDIO	MIDI と AUDIO の両方が使用できます。 一部の USB-MIDI コントローラーや USB-MIDI コンバーターは MIDI+AUDIO で動作しない場合があります。
MIDI	MIDI のみが使用できます。

3. ENTER （MENU ノブ）を押す

設定を確定し、ホーム画面に戻ります。

株式会社ズーム
〒101-0062　東京都千代田区神田駿河台 4-4-3
zoomcorp.com

Z2I-5743-01