

Am7動作確認済みAndroidデバイス

2022年9月現在、当社で動作が確認されているAndroidデバイスは下記の通りです。(●: 対応 X: 非対応 空欄: 確認中)

※電波によるノイズを低減させるため、録音中はAndroid設定でフライトモードをオンにすることをおすすめします。

※※ Am7 SYSTEM FIRMWARE version 2.01 以降にてSamsung製 Exynosチップ、およびGalaxyシリーズノイズ問題に対応いたしました。

SYSTEM version 2.0未満のAm7をお使いの方は 最新版のHandyRecorderアプリからFIRMWARE UPDATEを実行してください。

System Firmware version 2.01

Androidデバイス

Am7専用アプリ

- カメラアプリ -

WEB会議アプリ

通話アプリ

ブランド	機種名	OS Ver	オーディオ録音用		標準カメラアプリ	Zoom Meetings	Microsoft Teams	Skype	Google Hangouts	電話	Google Duo
			Handy Recorder ver. 3.1.75.88	ビデオ撮影用 Mobile HandyShare ver. 1.0.0.29 Mobile HandyShare PRO ver. 1.0.0.12							
Samsung*1	Galaxy S8	9	●	●*2	X	X	X	X	X	X	X
	Galaxy Note8	9	●	●*2	X	X	X	X	X	X	X
	Galaxy S9	10	●	●	●	X	X	X	X	●	●
	Galaxy Note9	10	●	●	●	X	X	X	X		●
	Galaxy Note10	11	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Galaxy Note10Lite	11	●	●	●	X	●	X	X		●
	Galaxy S10+	11	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Galaxy Note10+	11	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Galaxy S20	10	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Galaxy S20+ 5G	11	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Galaxy S21Ultra 5G	11	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Galaxy XCover Pro	11	●	●	X	X	●	X	X		●
	Galaxy Z Flip	10	●	●	●	●	●	●	●		●
	Galaxy A22 5G	11	●	●	●*5	X					
Galaxy A51	10	●	●	●	X	X	X	X	X	●	
Galaxy Tab A	11	●	●	●	X	X	●	X	X	X	
Oppo*3	A5 2020	10	●	●	X	●	●	●	●	●	●
	Oppo Reno A	9	●	●*2	X	●	●	●	●		●
Huawei	Mate 20 Pro	9	●	●*2	●	●	●	●	●	●	●
	P20 lite	9	X	X	X						
	P30 lite	10	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Honor 9	8	●	X	●	●	●	●	X	●	●
MediaPad M5	9	●	●*2	●	●	●	●	●		●	
Xiaomi	Redmi Note 9S	11	●	●*5	X	●	●	●	●	●	●
	Redmi Note 9PRO	11	●	●*5	X						
Google	Pixel 2	11	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Pixel 2XL	10	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Pixel 3	11	●	●	X	●	●	●	●	●	●
	Pixel 4	11	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Pixel 4 XL	11	●	●	●	●	●	X	●	●	●
	Pixel 4a*4	12	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Pixel 5 5G	12	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Pixel 5a	11	●	●	●	●	●	●	●	●	●
SONY	Pixel 6	12	●	●*5	●	●	●	●	●	●	●
	Pixel 6PRO	12	●	●*5	●	●	●	●	●	●	●
	Xperia XZ1 (701SO)	9	●	●	X	●	●	●	●	●	●
	Xperia XZ2 (SOV37)	8	●	X	X	●	●	●	●	●	●
	Xperia XZ2 Premium (SOV38)	10	●	●	X	●	●	●	●	●	●
SHARP	Xperia 5 (SOV41)	11	●	●*5	X	X	X	X	X		●
	Xperia 5II (SO-52A)	10	●	●	X	X	X	X	X		●
	AQUOS Sense (SHV40)	9	●	●*2	X	●	●	●	●	X	●
	AQUOS R Compact (701SH)	8	●	X	X	X	●	●	●	●	●
	AQUOS Sense2 (SHV43)	10	●	●							
Rakuten	AQUOS R3 (SH-04L)	11	●	●*5	X						
	AQUOS R5G (908SH)	11	●	●*5	X	X	●	●	X		●
Motorola	Rakuten mini	9	●	●*2	X	●	●	●	●	●	●
	Rakuten BIG	10	●	●	●	●	●	●	●		●
Motorola	MotoG Stylus	11	●	●	●						
OnePlus	OnePlus7T	11	●	●	●						
Kyocera	Torque G04 KYV46	10	X	X							
	Torque 5G KYG01	11	X	X							

*1: Samsung製 Exynosチップへの対応、およびGalaxyシリーズのノイズ問題対応はAm7 SYSTEMFIRMWARE version 2.01 以降となります。

旧バージョンのSYSTEM FIRMWAREをお使いの方はHandyRecorderアプリを最新版に更新の上、MENUよりFIRMWARE UPDATEを実施してください。

Am7 SYSTEM FIRMWAREのバージョンはHandyRecorder アプリの [MENU] - [VERSION] で確認できます。

*2: Android9 端末では録音中にモニター音を出さない、レベルメーターが左右同じ値を示す、など制限事項がございます。

*3: Oppo端末ではUSB接続した機器を使用するために「設定」-「その他の設定」-「OTG接続」をオンにする必要があります。(接続時毎回必要、通信が10分無いと自動切断)

*4: Google Pixel 4aではAm7 FWアップデートが表示上終了していても内部的に完了できていない場合がございます。その場合はPixel 4aとAm7の間に TYPE-C USB HUB を経由していただくことでアップデートを正しく完了できます。

*5: 一部端末ではAndroid OS11にてMobile HandyShareで録画を行った際にAm7の音声安定して録音されない場合があります。このような場合にはMobile HandyShare ver.1.0.0.25 で追加された"Safe MODE"をONにして録画してください。

⚙️ (Settings) > Safe MODE で設定できます。

Safe MODE 動作時は動画の音声トラックへの録音は安定して行えますが、制限事項として

- Direct Monitoring機能、録音中の音声モニターが使用できない

- レベルメーターが左右同じ値を示す

場合がございます。

