


Eurorack Adapter for L6 ERL-6 JA

同梱品




ラックマウントプレート

寸法: 126.8 mm (W) x 128.5 mm (D) x 44 mm (H)
質量: 147 g (左), 137 g (右)



リボンケーブル

長さ: 300 mm
質量: 13 g



電源アダプター

寸法: 65 mm (W) x 34 mm (D) x 26.6 mm (H)
質量: 22 g
定格 INPUT: +12 V \equiv 1.6 A
定格 OUTPUT: +5.6 V \equiv 2.5 A




ネジ×8

(予備のネジ×2含む)


取り付け方

ERL-6を取り付ける場合は、L6本体から電池を取り出してください。
電池を長期間入れたままにすると、液漏れが発生して故障の原因となります。


1 ネジを緩めて、留め具を下げる



2 L6の取り付け用穴（2箇所）にプレートを挿し込む




3 プレートをL6側に倒す




4 留め具をカチッというまで上げて、ネジを締める


同様の手順でもう片方のプレートも取り付けます。




5 電源アダプターを取り付けて、2箇所ネジを締める




6 電源アダプターにリボンケーブルを取り付ける



7 ユーロラックケースのコンネクターにリボンケーブルを取り付ける



8 4箇所ネジを締めて、ユーロラックケースに取り付ける



動画マニュアルはこちら
zoomcorp.com/help/erl-6

- ・ユーロラックケースの電源を必ず切ってから取り付けください。
- ・電源アダプターは+12 Vを+5.6 Vに変換してL6に供給しますが、+12 Vの電源を最大で500 mA消費します。対応するユーロラックケースをご使用ください。
- ・電源アダプターを対応製品以外に接続しないでください。故障の原因となります。

株式会社ズーム 〒101-0062 東京都千代田区神田駿河台 4-4-3 zoomcorp.com

© 2024 ZOOM CORPORATION 本マニュアルの一部または全部を無断で複製／転載することを禁じます。本マニュアルは将来必要となることがありますので、必ず参照しやすいところに保管してください。本マニュアルの内容および製品の仕様は予告なしに変更されることがあります。